HeizungsDiscount24.de

Der Fachhändler mit Discountpreisen!



Persönliche Beratung, individuelle Zusammenstellung und Anpassung von Heiz- und Solartechnik!

Fachberater-Hotline:

0641 / 94 82 52 00

info@heizungsdiscount24.de

Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr

Onlineshop:

www.heizungsdiscount24.de













Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann

CERAPUR*MODUL*

Brennwert-Kompaktheizzentrale



ZBS 14/100 S-3 MA... ZBS 14/150 S-3 MA... ZBS 22/100 S-3 MA... ZBS 30/150 S-3 MA...



Inhaltsverzeichnis

••••				5.4.4	(AC 230 V, max. 100 W) anschließen
1	Symbolo 1.1	erklärung und Sicherheitshinweise			(AC 230 V, max. 100 W) anschließen
	1.2	Sicherheitshinweise			
			6	Inbetrie	bnahme
				6.1	Vor der Inbetriebnahme
2	Angabe	n zum Gerät		6.2	Gerät ein-/ausschalten32
	2.1	Lieferumfang 4		6.3	Heizung einschalten
	2.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch5		6.4	Heizungsregler (Zubehör) einstellen
	2.3	EG-Baumusterkonformitätserklärung 5		6.5	Nach der Inbetriebnahme
	2.4	Typenübersicht		6.6	Durchflussmenge des Speichers begrenzen 32
	2.5	Typschild		6.7	Warmwassertemperatur einstellen
	2.6	Gerätebeschreibung		6.8	Komfortbetrieb einstellen
	2.7	Zubehör 6		6.9	Sommerbetrieb einstellen
	2.8	Abmessungen und Mindestabstände7		6.10	Frostschutz einstellen
	2.9	Geräteaufbau8		6.11	Tastensperre einschalten
	2.9.1	ZBS 14/ und ZBS22/			·
	2.9.2	ZBS 30/ 10			
	2.10	Elektrische Verdrahtung 12	7	Thermis	sche Desinfektion durchführen 34
	2.10.1	ZBS14/ und ZBS22/ 12			
	2.10.2	ZBS30/ 14	8	Dlaskia	rschutz
	2.11	Technische Daten	0	DIOCKIE	SCHULZ
	2.11.1	ZBS 14			
	2.11.2	ZBS 22	9	Einstell	ungen der Elektronik
	2.11.3	ZBS 30		9.1	Allgemeines
	2.12	Technische Daten mit Speicher		9.2	Übersicht der Servicefunktionen
	2.13	Kondensatzusammensetzung mg/l		9.2.1	Erste Serviceebene
		ZBS 14 und ZBS 22		9.2.2	Zweite Serviceebene
	2.14	Kondensatzusammensetzung mg/l		9.3	Beschreibung der Servicefunktionen
		ZBS 30		9.3.1	Erste Serviceebene
				9.3.2	Zweite Serviceebene
3	Vorschr	iften 20	10	Gasarte	nanpassung40
	-	_	10	10.1	Gasartumbau
4		tion 20		10.2	Gas-Luft-Verhältnis (CO ₂ oder O ₂) einstellen 41
	4.1	Wichtige Hinweise		10.3	Gas-Anschlussdruck prüfen
	4.2	Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen 21		20.0	
	4.3	Aufstellort wählen			
	4.4	Rohrleitungen vorinstallieren	11	Kontrol	le durch den Bezirks-Schornsteinfeger42
	4.5	Gerät auf Speicher montieren und anschließen 24		11.1	Schornsteinfegertaste
	4.6	Schlauch vom Sicherheitsventil (Heizung)		11.2	Dichtheitsprüfung des Abgasweges
		montieren		11.3	CO-Messung im Abgas
	4.7	Abgaszubehör anschließen			
	4.8	Anschlüsse prüfen			
	4.9	Verkleidungen montieren	12	Umwelt	schutz43
5	Elektris	cher Anschluss	13	Inspekt	ion und Wartung44
	5.1	Allgemein		13.1	Beschreibung verschiedener Arbeitsschritte 44
	5.2	Geräte mit Anschlusskabel und Netzstecker		13.1.1	Letzte gespeicherte Störung abrufen
		anschließen29			(Servicefunktion 6.A)
	5.3	Zubehöre anschließen		13.1.2	Plattenwärmetauscher ausbauen/ersetzen 44
	5.3.1	Heizungsregler oder Fernbedienungen anschließen 29		13.1.3	Geräte ZBS 14/22: Wärmeblock prüfen
	5.3.2	Temperaturwächter TB 1 vom Vorlauf einer		13.1.4	Geräte ZBS 14/22: Elektroden prüfen und
		Fußbodenheizung anschließen30			Wärmeblock reinigen45
	5.4	Externe Zubehöre anschließen		13.1.5	Geräte ZBS 30/: Elektroden prüfen
	5.4.1	Zirkulationspumpe anschließen		13.1.6	ZBS 30/ Geräte: Wärmeblock prüfen und reinigen 47
	5.4.2	Externen Vorlauftemperaturfühler		13.1.7	ZBS 30/ Geräte: Brenner prüfen
		(z. B. hydraulische Weiche) anschließen30		13.1.8	Kondensatsiphon reinigen

5.4.3

Externe Heizungspumpe (Sekundärkreis)

13.1.9	ZBS 14/22 Geräte: Membran in der
	Mischeinrichtung prüfen49
13.1.10	ZBS 30/ Geräte: Membran in der
	Mischeinrichtung prüfen49
13.1.11	Ausdehnungsgefäß prüfen
13.1.12	Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen 50
13.1.13	Schutzanode prüfen 50
13.1.14	Sicherheitsventil des Speichers prüfen 50
13.1.15	Elektrische Verdrahtung prüfen 50
13.2	Checkliste für die Inspektion und Wartung
	(Wartungs- und Inspektionsprotokoll)51
Anzeiger	n im Display 52
•	en 53
15.1	Störungen beheben
15.2	Störungen, die im Display angezeigt werden 54
15.3	Störungen, die nicht im Display angezeigt werden 56
15.4	Fühlerwerte
15.4.1	Außentemperaturfühler (bei außentemperatur-
	geführten Reglern, Zubehör)57
15.4.2	Vorlauf-, Rücklauf-, Speicher-, Warmwasser-,
	Externer Vorlauftemperaturfühler57
15.5	Kodierstecker
Einstellw	verte für Heiz-/Warmwasserleistung 58

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
>	Handlungsschritt
\rightarrow	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
-	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Sicherheitshinweise

Gefahr bei Gasgeruch

- ► Gashahn schließen (→ Seite 31).
- ► Fenster und Türen öffnen.
- ► Keine elektrischen Schalter betätigen.
- ▶ Offene Flammen löschen.
- ► Von außerhalb Gasversorgungsunternehmen und zugelassenen Fachbetrieb anrufen.

Gefahr bei Abgasgeruch

- ► Gerät ausschalten (→ Seite 32).
- ► Fenster und Türen öffnen.
- ► Zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.

Bei Geräten mit raumluftabhängigem Betrieb: Vergiftungsgefahr durch Abgase bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr

- ► Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.
- ▶ Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verschließen oder verkleinern.
- Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei nachträglich eingebauten Geräten sicherstellen z. B. bei Abluftventilatoren sowie Küchenlüftern und Klimageräten mit Abluftführung nach außen.
- ▶ Bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr das Gerät nicht in Betrieb nehmen.

Gefahr durch Explosion entzündlicher Gase

Lassen Sie Arbeiten an gasführenden Teilen nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb ausführen.

Verbrennungs-/Raumluft

Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungsluft frei von aggressiven Stoffen sein.

Als korrosionsfördernd gelten Halogen-Kohlenwasserstoffe, die Chloroder Fluorverbindungen enthalten. Diese können z. B. in Lösungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushaltsreinigern enthalten sein (→ Tab. 15, Seite 21).

2 Angaben zum Gerät

ZBS-Geräte sind Kombigeräte für Heizung und Warmwasserbereitung mit einem integrierten Schichtladespeicher.

2.1 Lieferumfang




Bild 1 Beispiel ZBS14/150 S-3 MA...

Legende zu Bild 1:

_080	- Lu Diiu Li
[1]	Gas-Brennwertgerät
[2]	Abdeckung oben
[3]	Seitenteile
[4]	Abdeckung vorne
[5]	Schlauch für Sicherheitsventil
[6]	Speicherladepumpe
[7]	Warmwasser-Rücklaufrohr
[8]	Warmwasser-Vorlaufrohr
[9]	Warmwasseranschluss
[10]	Speicher
[11]	Druckschriftensatz zur Produktdokumentation
[12]	Befestigungsmaterial bestehend aus:
[12.1]	Blechschrauben
[12.2]	Schrauben M5
[12.3]	Dichtungen

[12.0]	Dicitaligen	
[12.4]	Gummidichtungen f	F

Gummidichtungen für Speicherladepumpe [12.5] Sicherungsnägel

[12.6]Adapter Kaltwasseranschluss Speicher G 1 auf R ¾ (für externen Anschluss)

[12.7]Anschlussnippeln Heizung G ¾ auf R ¾ (für externen Anschluss)

[12.8]Anschlussnippel Gas G ¾ auf R ½ (für externen Anschluss)

Adapter für Speicherladepumpe [12.9]

[12.10] Sicherungsklammer

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen nach EN 12828 eingebaut werden.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

▶ Den Speicher ausschließlich zur Erwärmung von Warmwasser einset-

Die gewerbliche und industrielle Verwendung der Geräte zur Erzeugung von Prozesswärme ist ausgeschlossen.

EG-Baumusterkonformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewie-

Sie können die Konformitätserklärung des Produkts anfordern. Wenden Sie sich dazu an die Adresse auf der Rückseite dieser Anleitung.

Es erfüllt die Anforderungen an Gas-Brennwertkessel im Sinne der Energieeinsparverordnung.

Der entsprechend § 6 der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BlmSchV vom 26.1.2010) ermittelte Gehalt des Abgases an Stickstoffoxiden liegt unter 60 mg/kWh.

Das Gerät ist nach EN 677 geprüft.

ProdID-Nr.	CE-0085BR0160
Gerätekategorie (Gasart)	
Deutschland DE Österreich AT	_{2 ELL 3 B/P} _{2 H 3 P}
Installationstyp	$\begin{array}{c} C_{13X}, C_{93X} \left(C_{33X} \right), C_{43X}, C_{53X}, C_{63X}, \\ C_{83X}, B_{23}, B_{33} \end{array}$

Tab. 2 ZBS 14/22...

David ID No.	OF 000FBB04F4
ProdID-Nr.	CE-0085BR0454
Gerätekategorie (Gasart)	
Deutschland DE Österreich AT	II _{2 ELL 3 B/P} II _{2 H3P}
Installationstyp	C _{13X} , C _{93X} (C _{33X}), C _{43X} , C _{53X} , C _{63X} , C _{83X} , B ₂₃ , B ₃₃

Tab. 3 ZBS 30...

2.4 **Typenübersicht**

ZBS 14/100S-3	MA	21	S0000
ZBS 14/100S-3	MA	23	S0000
ZBS 14/150S-3	MA	23	S1400
ZBS 22/100S-3	MA	21	S0000
ZBS 22/100S-3	MA	23	S0000
ZBS 30/150S-3	MA	21	S0000
ZBS 30/150S-3	MA	23	S0000

Tab. 4

Z	Zentralheizungsgerät
В	Brennwerttechnik
S	Speicheranschluss
14	Wärmeleistung bis 14 kW
22	Wärmeleistung bis 22 kW
30	Wärmeleistung bis 30 kW
100/150	Speicherinhalt in Liter
S	Schichtladespeicher
-3	Version
M	Modul
Α	gebläseunterstütztes Gerät
21	Erdgas L
23	Erdgas H
	Hinweis: Die Geräte können auf Flüssiggas
	umgebaut werden.
S0000	Sondernummer Deutschland/Österreich
S1400	Sondernummer Österreich

Prüfgasangaben mit Kennziffer und Gasgruppe entsprechend EN 437:

Kennziffer	Wobbe-Index (W _S) (15 °C)	Gasfamilie
21	9,5-12,5 kWh/m ³	Erdgas Gruppe 2LL
23	11,4-15,2 kWh/m ³	Erdgas Gruppe 2E
31	20,2-24,3 kWh/m ³	Flüssiggas Gruppe 3B/P

Tab. 5

2.5 **Typschild**

Das Typschild (→ Bild 3, [48]; Bild 4, [49]) befindet sich innen links oben am Speicher.

Dort finden Sie Angaben zu Geräteleistung, Zulassungsdaten und die Seriennummer.

2.6 Gerätebeschreibung

- Bodenstehendes Gerät unabhängig von Schornstein und Raumgröße
- Die Erdgasgeräte erfüllen die Anforderungen des Hannoveraner Förderprogramms und des Umweltzeichens für Gas-Brennwertgeräte.
- intelligente Heizungspumpenschaltung beim Anschluss eines außentemperaturgeführten Heizungsreglers
- · Heizungspumpe der Energieeffizienzklasse A:
 - 2 Proportionaldruck Kennlinien
 - 3 Konstantdruck Kennlinien
 - 7 Stufen einstellbar
 - Trockenlaufschutz und Blockierschutz

Speicherladepumpe der Energieeffizienzklasse A

- Elektronik mit 2-Draht-BUS
- · Anschlusskabel mit Netzstecker
- Display
- · automatische Zündung
- · stetig geregelte Leistung
- volle Sicherung über die Elektronik mit Flammenüberwachung und Magnetventilen nach EN 298
- · keine Mindestumlaufwassermenge erforderlich
- · für Fußbodenheizung geeignet
- konzentrisches Rohr für Abgas und Verbrennungsluft mit Messstellen
- drehzahlgeregeltes Gebläse
- · Temperaturfühler und Temperaturregler für Heizung
- · Temperaturfühler im Vorlauf
- Temperaturbegrenzer im 24-V-Stromkreis
- Sicherheitsventil, Manometer, Ausdehnungsgefäß
- Abgastemperaturbegrenzer (120 °C)
- · Warmwasser-Vorrangschaltung
- · Plattenwärmetauscher
- Schichtladespeicher mit zwei Speichertemperaturfühlern (NTC1 und NTC2) und Entleerhahn
- Emaillierter Speicherbehälter nach DIN 4753, Teil 1, Abschnitt 4.2.3.1.3 entsprechend Gruppe B nach DIN1988, Teil 2
- Kalt-/Warmwasserleitungen kupferfrei
- Allseitige Hartschaum-Wärmedämmung des Speichers
- · von außen kontrollierbare Magnesium-Anode

2.7 Zubehör



Hier finden Sie eine Liste mit typischem Zubehör für dieses Heizgerät. Eine vollständige Übersicht aller lieferbaren Zubehöre finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

- Abgaszubehöre
- außentemperaturgeführte Regler z. B. FW 100, FW 200
- raumtemperaturgeführte Regler z. B. FR 100, FR 110
- Fernbedienungen FB 100, FB 10
- Kondensatpumpe KP 130
- Neutralisationseinrichtung NB 100
- Sicherheitsgruppe Nr. 429 oder 430
- Service-Set Wartungshähne Nr. 862
- Ablaufgarnitur für Kondensat und Sicherheitsventile Nr. 885
- Anschluss links Nr. 1519
- · Anschluss rechts Nr. 1521
- Anschluss vertikal Nr. 1523

2.8 Abmessungen und Mindestabstände




Bild 2

- [1] Blende
- [2] Heizungsrücklauf G ¾
- [3] Gas G ¾
- Heizungsvorlauf G ¾ [4]
- [5] Kaltwasser G 1
- [6] Warmwasser G ¾
- [7] Zirkulation G 1/2
- [8] Anschluss Speicherladepumpe
- [9] Warmwasseranschluss vom Gerät

[10] Siphon (Zubehör)

2.9 Geräteaufbau

2.9.1 ZBS 14/... und ZBS22/...




Bild 3

Legende zu Bild 3:

- [1] Elektronik
- [2] Ein/Aus-Schalter
- [3] Kontrolllampe Brennerbetrieb
- [4] Servicetaste
- [5] Schornsteinfegertaste
- [6] Vorlauftemperaturregler
- [7] Betriebsleuchte
- [8] Hier kann ein außentemperaturgeführter Regler oder eine Schaltuhr eingebaut sein (Zubehör)
- [9] Warmwasser-Temperaturregler
- [10] Tastensperre
- [11] eco-Taste
- [12] reset-Taste
- [13] Display
- [14] Kondensatsiphon
- [15] Sicherheitsventil (Heizkreis)
- [16] Warmwasser-Temperaturfühler
- [17] Speicherladepumpe
- [18] Plattenwärmetauscher
- [19] Abgastemperaturbegrenzer
- [20] Messstutzen für Gas-Anschlussdruck
- [21] Einstellschraube minimale Gasmenge
- [22] Einstellbare Gasdrossel
- [23] Saugrohr
- [24] Ausdehnungsgefäß
- [25] Vorlauftemperaturfühler
- [26] Abgasmessstutzen
- [27] Verbrennungsluft-Messstutzen
- [28] Verbrennungsluftansaugung
- [29] Abgasrohr
- [30] Gebläse
- [31] Mischeinrichtung mit Abgasrückströmsicherung (Membran)
- [32] Spiegel
- [33] Wärmeblock-Temperaturbegrenzer
- [34] Elektroden-Set
- [35] Heizungsvorlauf
- [36] Kondensatwanne
- [37] Deckel Prüföffnung
- [38] Automatischer Entlüfter (Heizkreis)
- [39] Entlüftungsventil (Warmwasser)
- [40] Rücklauftemperaturfühler
- [41] Heizungspumpe
- [42] Manometer
- [43] 3-Wege-Ventil
- [44] Entleerhahn (Heizkreis)
- [45] Kondensatschlauch
- [46] Schlauch vom Sicherheitsventil
- [47] Warmwasserspeicher
- [48] Typschild
- [49] Schutzanode
- [50] Speichertemperaturfühler 2
- [51] Entleerhahn
- [52] Speichertemperaturfühler 1
- [53] Stellfüße

2.9.2 ZBS 30/...




Bild 4

Legende zu Bild 4:

- [1] Elektronik
- [2] Ein/Aus-Schalter
- [3] Kontrolllampe Brennerbetrieb
- [4] Servicetaste
- [5] Schornsteinfegertaste
- [6] Vorlauftemperaturregler
- [7] Betriebsleuchte
- [8] Hier kann ein außentemperaturgeführter Regler oder eine Schaltuhr eingebaut sein (Zubehör)
- [9] Warmwasser-Temperaturregler
- [10] Tastensperre
- [11] eco-Taste
- [12] reset-Taste
- [13] Display
- [14] Kondensatsiphon
- [15] Messstutzen für Gas-Anschlussdruck
- [16] Einstellschraube minimale Gasmenge
- [17] Warmwasser-Temperaturfühler
- [18] Speicherladepumpe
- [19] Plattenwärmetauscher
- [20]Einstellbare Gasdrossel
- [21] Abgastemperaturbegrenzer
- [22] Saugrohr
- [23] Abgasrohr
- [24] Heizungsvorlauf
- [25] Mischeinrichtung mit Abgasrückströmsicherung (Membran)
- [26] Ausdehnungsgefäß
- [27] Gebläse
- [28] Abgasmessstutzen
- [29] Verbrennungsluft-Messstutzen
- [30] Verbrennungsluftansaugung
- [31] Abgasrohr
- [32] Schauglas
- [33] Elektroden-Set
- [34] Vorlauftemperaturfühler
- [35] Wärmeblock-Temperaturbegrenzer
- [36] Deckel Prüföffnung
- [37] Kondensatwanne
- [38] Automatischer Entlüfter (Heizkreis)
- [39] Entlüftungsventil (Warmwasser)
- [40] Rücklauftemperaturfühler
- [41] Heizungspumpe
- [42] Manometer
- [43] 3-Wege-Ventil
- [44] Entleerhahn (Heizkreis)
- [45] Kondensatschlauch
- [46] Sicherheitsventil (Heizkreis)
- [47] Schlauch vom Sicherheitsventil
- [48] Warmwasserspeicher
- [49] Typschild
- [50] Schutzanode
- [51] Speichertemperaturfühler 2
- [52] Entleerhahn
- [53] Speichertemperaturfühler 1
- [54] Stellfüße

2.10 Elektrische Verdrahtung

2.10.1 ZBS14/... und ZBS22/...




Bild 5

Legende zu Bild 5:

- [1] Zündtrafo
- [2] Vorlauftemperaturregler
- [3] Klemmleiste 230 V AC
- [4] Sicherung T 2,5 A (230 V AC)
- [5] Anschluss externe Heizungspumpe (Primärkreis)
- [6] Warmwasser-Temperaturregler
- [7] Anschluss Temperaturwächter TB1 (24 V DC)
- [8] Anschluss Zirkulationspumpe¹⁾ oder externe Heizungspumpe im ungemischten Verbraucherkreis (Sekundärkreis)¹⁾
- [9] Sicherung T 0,5 A (5 V DC)
- [10] Sicherung T 1,6 A (24 V DC)
- [11] Kodierstecker
- [12] Transformator
- [13] Ein/Aus-Schalter
- [14] Anschlusskabel mit Stecker
- [15] Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler (z. B. Hydraulische Weiche)
- [16] Gasarmatur
- [17] Abgastemperaturbegrenzer
- [18] Vorlauftemperaturfühler
- [19] Zündelektrode
- [20] Überwachungselektrode
- [21] Wärmeblock-Temperaturbegrenzer
- [22] Gebläse
- [23] Rücklauftemperaturfühler
- [24] Speicherladepumpe
- [25] Heizungspumpe
- [26] 3-Wege-Ventil
- [27] Warmwasser-Temperaturfühler
- [28] Speichertemperaturfühler 1
- [29] Speichertemperaturfühler 2
- [30] Anschluss BUS-Teilnehmer z. B. Heizungsregler
- [31] Anschluss TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31
- [32] Anschluss Außentemperaturfühler

¹⁾ Die Servicefunktion 5.E einstellen, → Seite 39.

2.10.2 ZBS30/...




Bild 6

Legende zu Bild 6:

- [1] Zündtrafo
- [2] Vorlauftemperaturregler
- [3] Klemmleiste 230 V AC
- [4] Sicherung T 2,5 A (230 V AC)
- [5] Anschluss externe Heizungspumpe (Primärkreis)
- [6] Warmwasser-Temperaturregler
- [7] Anschluss Temperaturwächter TB1 (24 V DC)
- [8] Anschluss Zirkulationspumpe¹⁾ oder externe Heizungspumpe im ungemischten Verbraucherkreis (Sekundärkreis)¹⁾
- [9] Sicherung T 0,5 A (5 V DC)
- [10] Sicherung T 1,6 A (24 V DC)
- [11] Kodierstecker
- [12] Transformator
- [13] Ein/Aus-Schalter
- [14] Anschlusskabel mit Stecker
- [15] Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler (z. B. Hydraulische Weiche)
- [16] Gasarmatur
- [17] Abgastemperaturbegrenzer
- [18] Gebläse
- [19] Überwachungselektrode
- [20] Zündelektrode
- [21] Vorlauftemperaturfühler
- [22] Wärmeblock-Temperaturbegrenzer
- [23] Rücklauftemperaturfühler
- [24] Speicherladepumpe
- [25] Heizungspumpe
- [26] 3-Wege-Ventil
- [27] Warmwasser-Temperaturfühler
- [28] Speichertemperaturfühler 1
- [29] Speichertemperaturfühler 2
- [30] Anschluss BUS-Teilnehmer z. B. Heizungsregler
- [31] Anschluss TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31
- [32] Anschluss Außentemperaturfühler

¹⁾ Die Servicefunktion 5.E einstellen, → Seite 39.

2.11 Technische Daten

2.11.1 ZBS 14...

	Einheit	Erdgas	ZBS 14-3 Propan ¹⁾	Butan
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 40/30 °C	kW	14,2	14,2	16,1
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 50/30 °C	kW	14,0	14,0	15,9
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 80/60 °C	kW	13,0	13,0	14,7
max. Nennwärmebelastung (Qmax) Heizung	kW	13,3	13,3	15,1
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 40/30 °C	kW	3,3	5,1	5,8
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 50/30 °C	kW	3,2	5,1	5,8
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 80/60 °C	kW	2,9	4,6	5,2
min. Nennwärmebelastung (Q _{min}) Heizung	kW	3,0	4,7	5,3
max. Nennwärmeleistung (P _{nW}) Warmwasser	kW	15,8	15,8	17,9
max. Nennwärmebelastung (Q _{nW}) Warmwasser	kW	15,0	15,0	17,0
Gasanschlusswert				
Erdgas L/LL ($H_{i(15 ^{\circ}\text{C})}$ = 8,1 kWh/m ³)	m ³ /h	1,9	-	-
Erdgas H ($H_{i(15 {}^{\circ}\text{C})}$ = 9,5 kWh/m ³)	m ³ /h	1,6	-	-
Flüssiggas (H _i = 12,9 kWh/kg)	kg/h	-	1,2	1,2
Zulässiger Gas-Anschlussdruck				
Erdgas L/LL und H	mbar	17 - 25	-	-
Flüssiggas	mbar	-	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5
Ausdehnungsgefäß				
Vordruck	bar	0,75	0,75	0,75
Gesamtinhalt		12	12	12
Rechenwerte für die Querschnittsberechnung nach EN 13384				
Abgasmassestrom max./min. Nennw.	g/s	6,8/1,7	6,6/2,1	6,6/2,1
Abgastemperatur 80/60 °C max./min. Nennw.	°C	69/58	69/58	69/58
Abgastemperatur 40/30 °C max./min. Nennw.	°C	49/30	49/30	49/30
Restförderhöhe	Pa	80	80	80
CO ₂ bei max. Nennwärmeleistung	%	9,4	10,8	12,4
CO ₂ bei min. Nennwärmeleistung	%	8,6	10,5	12,0
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635		G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂
NO _x -Klasse		5	5	5
Kondensat				
max. Kondensatmenge (t _R = 30 °C)	I/h	1,2	1,2	1,2
pH-Wert ca.		4,8	4,8	4,8
Allgemeines				
elektr. Spannung	AC V	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
max. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	W	109	109	109
max. Leistungsaufnahme Speicherbetrieb	W	142	142	142
EMV-Grenzwertklasse	-	В	В	В
Schalldruckpegel	dB(A)	≤ 34	≤ 34	≤ 34
Schutzart	IP	X4D	X4D	X4D
max. Vorlauftemperatur	°C	ca. 90	ca. 90	ca. 90
max. zulässiger Betriebsdruck (P _{MS}) Heizung	bar	3	3	3
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0-50	0 - 50	0 - 50
Nenninhalt (Heizung)		2,5	2,5	2,5
Tab. 6		,		,

¹⁾ Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15000 l Inhalt

2.11.2 ZBS 22...

		ZBS 22				
	Einheit	Erdgas	Propan ¹⁾	Butan		
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 40/30 °C	kW	23,8	23,8	27,1		
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 50/30 °C	kW	23,6	23,6	26,8		
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 80/60 °C	kW	22,4	22,4	25,5		
max. Nennwärmebelastung (Q _{max}) Heizung	kW	23,0	23,0	26,1		
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 40/30 °C	kW	7,3	8,1	9,2		
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 50/30 °C	kW	7,3	8,0	9,1		
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 80/60 °C	kW	6,6	7,3	8,3		
min. Nennwärmebelastung (Q _{min}) Heizung	kW	6,8	7,5	8,5		
max. Nennwärmeleistung (P _{nW}) Warmwasser	kW	28,0	28,0	31,8		
max. Nennwärmebelastung (Qn _W) Warmwasser	kW	28,0	28,0	31,8		
Gasanschlusswert		,	·	,		
Erdgas L/LL (H _{i(15 °C)} = 8,1 kWh/m ³)	m ³ /h	3,5	-	-		
Erdgas H ($H_{i(15^{\circ}C)} = 9,5 \text{ kWh/m}^3$)	m ³ /h	3,0		-		
Flüssiggas (H _i = 12,9 kWh/kg)	kg/h	-	2,2	2,2		
Zulässiger Gas-Anschlussdruck						
Erdgas L/LL und H	mbar	17 - 25	-	-		
Flüssiggas	mbar	-	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5		
Ausdehnungsgefäß						
Vordruck	bar	0,75	0,75	0,75		
Gesamtinhalt	ı	12	12	12		
Rechenwerte für die Querschnittsberechnung nach EN 13384						
Abgasmassestrom max./min. Nennw.	g/s	12,7/3,7	12,3/3,4	12,3/3,4		
Abgastemperatur 80/60 °C max./min. Nennw.	°C	81/61	81/61	81/61		
Abgastemperatur 40/30 °C max./min. Nennw.	°C	60/32	60/32	60/32		
Restförderhöhe	Pa	80	80	80		
CO ₂ bei max. Nennwärmeleistung	%	9,4	10,8	12,4		
CO ₂ bei min. Nennwärmeleistung	%	8,6	10,5	12,0		
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635		G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂		
NO _x -Klasse		5	5	5		
Kondensat						
max. Kondensatmenge (t _R = 30 °C)	I/h	2,3	2,3	2,3		
pH-Wert ca.		4,8	4,8	4,8		
Allgemeines						
elektr. Spannung	AC V	230	230	230		
Frequenz	Hz	50	50	50		
max. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	W	112	112	112		
max. Leistungsaufnahme Speicherbetrieb	W	149	149	149		
EMV-Grenzwertklasse	-	В	В	В		
Schalldruckpegel	dB(A)	≤ 36	≤ 36	≤ 36		
Schutzart	IP	X4D	X4D	X4D		
max. Vorlauftemperatur	°C	ca. 90	ca. 90	ca. 90		
max. zulässiger Betriebsdruck (P _{MS}) Heizung	bar	3	3	3		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50		
Nenninhalt (Heizung)		2,5	2,5	2,5		

¹⁾ Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15000 l \mbox{Inhalt}

2.11.3 ZBS 30...

			ZBS 30	
	Einheit	Erdgas	Propan ¹⁾	Butan
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 40/30 °C	kW	30,6	30,6	34,8
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 50/30 °C	kW	30,5	30,5	34,7
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 80/60 °C	kW	29,4	29,4	33,5
max. Nennwärmebelastung (Q _{max}) Heizung	kW	30,0	30,0	34,1
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 40/30 °C	kW	7,1	11,7	13,3
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 50/30 °C	kW	7,1	11,7	13,2
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 80/60 °C	kW	6,4	10,6	12,1
min. Nennwärmebelastung (Q _{min}) Heizung	kW	6,5	10,8	12,3
max. Nennwärmeleistung (P _{nW}) Warmwasser	kW	30,5	30,5	34,7
max. Nennwärmebelastung (QnW) Warmwasser	kW	30,0	30,0	34,1
Gasanschlusswert				
Erdgas L/LL ($H_{i(15 ^{\circ}\text{C})} = 8.1 \text{kWh/m}^3$)	m ³ /h	3,7	-	-
Erdgas H (H _{i(15°C)} = 9,5 kWh/m ³)	m ³ /h	3,2		-
Flüssiggas (H _i = 12,9 kWh/kg)	kg/h	-	2,3	2,3
Zulässiger Gas-Anschlussdruck	<u> </u>			·
Erdgas L/LL und H	mbar	17 - 25	-	-
Flüssiggas	mbar	-	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5
Ausdehnungsgefäß				
Vordruck	bar	0,75	0,75	0,75
Gesamtinhalt	İ	12	12	12
Rechenwerte für die Querschnittsberechnung nach EN 13384				
Abgasmassestrom max./min. Nennw.	g/s	13,5/3,2	13,1/4,9	13,2/4,9
Abgastemperatur 80/60 °C max./min. Nennw.	°C	72/55	72/55	72/55
Abgastemperatur 40/30 °C max./min. Nennw.	°C	56/32	56/32	56/32
Restförderhöhe	Pa	80	80	80
CO ₂ bei max. Nennwärmeleistung	%	9,4	10,8	12,4
CO ₂ bei min. Nennwärmeleistung	%	8,6	10,5	12,0
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635		G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂
NO _x -Klasse		5	5	5
Kondensat				
max. Kondensatmenge (t _R = 30 °C)	l/h	2,4	2,4	2,4
pH-Wert ca.		4,8	4,8	4,8
Allgemeines				
elektr. Spannung	AC V	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
max. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	W	121	121	121
max. Leistungsaufnahme Speicherbetrieb	W	148	148	148
EMV-Grenzwertklasse	-	В	В	В
Schalldruckpegel	dB(A)	≤ 38	≤ 38	≤ 38
Schutzart	IP	X4D	X4D	X4D
max. Vorlauftemperatur	℃	ca. 90	ca. 90	ca. 90
max. zulässiger Betriebsdruck (P _{MS}) Heizung	bar	3	3	3
zulässige Umgebungstemperatur	℃	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Nenninhalt (Heizung)		3,5	3,5	3,5

¹⁾ Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15000 l \mbox{I} nhalt

2.12 Technische Daten mit Speicher

		ZBS14/ 100S-3	ZBS14/ 150S-3	ZBS22/ 100S-3	ZBS30/ 150S-3
Nutzinhalt	I	101	148	101	148
Auslauftemperatur	°C	40 - 70	40 - 70	40 - 70	40 - 70
max. Durchflussmenge	I/min	13	16,5	13	16,5
Spezifischer Durchfluss nach EN 625 (D) (Δt = 30 K)	l/min	21,1	22,0	25,8	36,3
Bereitschafts-Energieverbrauch (24h) nach DIN 4753 Teil 8 ¹⁾	kWh/d	1,25	1,22	1,25	1,22
max. Betriebsdruck (P _{MW})	bar	10	10	10	10
max. Dauerleistung bei: - t _V = 75 °C und t _{Sp} = 45 °C	l/h	387	387	686	748
nach DIN 4708 $-t_V = 75$ °C und $t_{Sp} = 60$ °C	l/h	261	261	475	515
min. Aufheizzeit von $t_K = 10 ^{\circ}\text{C}$ auf $t_{Sp} = 60 ^{\circ}\text{C}$ mit $t_V = 75 ^{\circ}\text{C}$	min.	27	42	23	20
Leistungskennzahl ²⁾ nach DIN 4708 bei $t_V = 75$ °C (max. Speicherladeleistung)	N _L	1,9	3,1	2,8	5,0
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	108	123	108	128

Tab. 9

t_V = Vorlauftemperatur

t_{Sp} = Speichertemperatur

 t_{K} = Kaltwasser-Eintrittstemperatur

t_Z = Warmwasserauslauftemperatur

2.13 Kondensatzusammensetzung mg/l ZBS 14... und ZBS 22...

Ammonium	1,2	Nickel	0,1
Blei	≤ 0,01	Quecksilber	≤ 0,0001
Cadmium	≤ 0,001	Sulfat	1
Chrom	≤ 0,1	Zink	≤ 0,015
Halogenkohlen-		Zinn	≤ 0,01
wasserstoffe	≤ 0,002		
Kohlen-		Vanadium	≤ 0,001
wasserstoffe	0,015		
Kupfer	0,028	pH-Wert	4,8

Tab. 10

2.14 Kondensatzusammensetzung mg/l ZBS 30...

$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$				
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	Ammonium	1,2	Nickel	0,1
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	Blei	≤ 0,01	Quecksilber	≤ 0,0001
	Cadmium	≤ 0,001	Sulfat	1
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	Chrom	≤ 0,005	Zink	≤ 0,015
Kohlen- Vanadium $\leq 0,001$ wasserstoffe $0,015$	Halogenkohlen-		Zinn	≤ 0,01
wasserstoffe 0,015	wasserstoffe	≤ 0,002		
,	Kohlen-		Vanadium	≤ 0,001
Kupfor 0.028 pH-Wort 4.8	wasserstoffe	0,015		
ruplei 0,020 pri-weit 4,0	Kupfer	0,028	pH-Wert	4,8

 $^{1)\} Normvergleichswert,\ Verteilungsverluste\ außerhalb\ des\ Speichers\ sind\ nicht\ ber\"ucksichtigt.$

²⁾ Die Leistungskennzahl N_L gibt die Anzahl der voll zu versorgenden Wohnungen mit 3,5 Personen, einer Normalbadewanne und zwei weiteren Zapfstellen an. N_L wurde nach DIN 4708 bei t_{Sp} = 60 °C, t_Z = 45 °C, t_K = 10 °C und bei max. übertragbarer Leistung ermittelt.

3 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

- Landesbauordnung
- Bestimmungen des zuständigen Gasversorgungsunternehmens
- **EnEG** (Gesetz zur Einsparung von Energie)
- EnEV (Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden)
- Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der Bundesländer, Richtlinien für den Einbau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen

Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin

- DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn
- Arbeitsblatt G 600, TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
- Arbeitsblatt G 670, (Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen mit mechanischen Entlüftungsanlagen)
- TRF 1996 (Technische Regeln für Flüssiggas)
 Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH -Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn
- DIN-Normen, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 -10787 Berlin
 - DIN 1988, TRWI (Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen)
 - **DIN 4708** (Zentrale Wassererwärmungsanlagen)
 - DIN 4807 (Ausdehnungsgefäße)
 - DIN EN 12828 (Heizungssysteme in Gebäuden)
 - **DIN EN 1717** (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen)
 - DIN VDE 0100, Teil 701 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V, Räume mit Badewanne oder Dusche)
- VDI-Richtlinien, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 -10787 Berlin
 - VDI 2035, Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen

· Österreich:

- ÖVGW-Richtlinien G 1 und G 2 sowie regionale Bauordnungen
- ÖNORM H 5195-1 (Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C)
- ÖNORM H 5195-2 (Verhütung von Frostschäden in geschlossenen Heizungsanlagen)
- Schweiz: SVGW- und VKF-Richtlinien, kantonale und örtliche Vorschriften sowie Teil 2 der Flüssiggasrichtlinie

4 Installation



GEFAHR: Lebensgefahr durch Explosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen
- ► Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



Aufstellung, Stromanschluss, gas- und abgasseitigen Anschluss und Inbetriebnahme darf nur ein beim Gas- oder Energieversorgungsunternehmen zugelassener Fachbetrieb vornehmen.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr und Wasserschaden! Der Betrieb des Gerätes ohne Sicherheitsgruppe zerstört den Warmwasserspeicher.

- Sicherheitsgruppe Nr. 429/430 im Kaltwassereintritt montieren.
- Abblaseöffung des Sicherheitsventils nicht verschließen

4.1 Wichtige Hinweise

Vor der Installation Stellungnahmen des Gasversorgungsunternehmens und des Schornsteinfegermeisters einholen.

Füll- und Ergänzungswasser für die Heizungsanlage

Durch ungeeignetes Füll- und Ergänzungswasser im Heizsystem kann der Wärmeblock verkalken und zum vorzeitigen Ausfall des Gerätes führen.

Härtebereich	Wasseraufbereitung
weich (≤ 8,4 °dH)	nicht erforderlich
mittel (8,4 - 14 °dH)	empfohlen
hart (≥ 14 °dH)	erforderlich

Tab. 12



Zur einfachen Wasseraufbereitung:

 Verwenden Sie das von uns freigegebene System der Fa. Orben.

Offene Heizungsanlagen

Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.

Schwerkraftheizungen

 Gerät über hydraulische Weiche mit Schlammabscheider an das vorhandene Rohrnetz anschließen

Fußbodenheizungen

Merkblatt 7 181 465 172 über den Einsatz von Junkers Gasgeräten bei Fußbodenheizungen beachten.

Verzinkte Heizkörper und Rohrleitungen

Um Gasbildung zu vermeiden:

► Keine verzinkten Heizkörper und Rohrleitungen verwenden.

Neutralisationseinrichtung

Wenn die Baubehörde eine Neutralisationseinrichtung fordert:

▶ Neutralisationseinrichtung NB 100 verwenden.

Verwendung eines raumtemperaturgeführten Reglers

▶ Kein Thermostatventil am Heizkörper des Führungsraums einbauen.

Frostschutzmittel

Folgende Frostschutzmittel sind zulässig:

Bezeichnung	Konzentration
Varidos FSK	22 - 55 %
Alphi - 11	
Glythermin NF	20 - 62 %

Tab. 13

Korrosionsschutzmittel

Folgende Korrosionsschutzmittel sind zulässig:

Bezeichnung	Konzentration
Nalco 77381	1 - 2 %
Sentinel X 100	1,1 %
Copal	1 %

Tab. 14

Dichtmittel

Die Zugabe von Dichtmitteln in das Heizwasser kann nach unserer Erfahrung zu Problemen (Ablagerungen im Wärmeblock) führen. Wir raten daher von deren Verwendung ab.

Strömungsgeräusche

Um Strömungsgeräusche zu vermeiden:

 Bei Zweirohrheizungen ein 3-Wege-Ventil am entferntesten Heizkörper einbauen.

Flüssiggas

Um das Gerät vor zu hohem Druck zu schützen (TRF):

▶ Druckregelgerät mit Sicherheitsventil einbauen.

4.2 Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen

Das folgende Diagramm ermöglicht die überschlägige Schätzung, ob das eingebaute Ausdehnungsgefäß ausreicht oder ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß benötigt wird (nicht für Fußbodenheizung).

Für die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten berücksichtigt:

- 1 % Wasservorlage im Ausdehnungsgefäß oder 20 % des Nennvolumens im Ausdehnungsgefäß
- Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar, entsprechend DIN 3320
- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes entspricht der statischen Anlagenhöhe über dem Wärmeerzeuger
- maximaler Betriebsdruck: 3 bar




Bild 7

- I Vordruck 0,2 bar
- II Vordruck 0,5 bar
- III Vordruck 0,75 bar (Grundeinstellung)
- IV Vordruck 1,0 bar
- V Vordruck 1.2 bar
- VI Vordruck 1.3 bar
- T_V Vorlauftemperatur
- V_{Δ} Anlageninhalt in Litern
- A Arbeitsbereich des Ausdehnungsgefäßes
- B zusätzliches Ausdehnungsgefäß erforderlich
- ▶ Im Grenzbereich: Genaue Gefäßgröße nach DIN EN 12828 ermitteln.
- ▶ Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Zusätzliches Ausdehnungsgefäß installieren.

4.3 Aufstellort wählen

Vorschriften zum Aufstellraum

Die DVGW-TRGI und für Flüssiggasgeräte die TRF in der jeweils neuesten Fassung beachten.

- ▶ Länderspezifische Bestimmungen beachten.
- ► Installationsanleitungen der Abgaszubehöre wegen deren Mindesteinbaumaßen beachten.

Verbrennungsluft

Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungsluft frei von aggressiven Stoffen sein.

Als korrosionsfördernd gelten Halogen-Kohlenwasserstoffe, die Chloroder Fluorverbindungen enthalten. Diese können z. B. in Lösungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushaltsreinigern enthalten sein (→ Tab. 15, Seite 21).

Industrielle Quellen		
Chemische Reinigungen	Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, fluorierte Kohlenwasserstoffe	
Entfettungsbäder	Perchlorethylen, Trichlorethylen, Methyl- chloroform	
Druckereien	Trichlorethylen	
Friseurläden	Sprühdosentreibmittel, fluor- und chlor- haltige Kohlenwasserstoffe (Frigen)	
Quellen im Haushalt		
Reinigungs- und Entfet- tungsmittel	Perchlorethylen, Methylchloroform, Tri- chlorethylen, Methylenchlorid, Tetra- chlorkohlenstoff, Salzsäure	
Hobbyräume		
Lösungsmittel und Ver- dünner	Verschiedene chlorierte Kohlenwasser- stoffe	
Sprühdosen	Chlorfluorierte Kohlenwasserstoffe (Frigene)	

Tab. 15 Korrosionsförderende Stoffe

Oberflächentemperatur

Die maximale Oberflächentemperatur des Geräts liegt unter 85 °C. Nach TRGI und TRF sind daher keine besonderen Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe und Einbaumöbel erforderlich. Abweichende Vorschriften einzelner Bundesländer beachten.

Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der TRF bei der Aufstellung unter Erdgleiche.

4.4 Rohrleitungen vorinstallieren

- ▶ Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.
- ▶ Warmwasseranschluss mit Dichtung an Speicher montieren.




Bild 8




Bild 9 Anschlüsse am Speicher

- ► Auf dem Typschild die Kennzeichnung des Bestimmungslandes und Eignung für die vom Gasversorgungsunternehmen gelieferte Gasart prüfen (→ Seite 8).
- Rohrweite für die Gaszuführung nach DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas) bestimmen.
- ➤ Zum Füllen und Entleeren der Anlage bauseits an der tiefsten Stelle einen Füll- und Entleerhahn anbringen.



HINWEIS: Geräteschaden!

Rückstände im Rohrnetz können das Gerät beschädigen.

- ► Rohrnetz spülen.
- ► Zuerst alle Rohrleitungen montieren und anschließend das Gerät auf den Speicher montieren.



Für externe Anschlüsse können Sie die den Zubehören beiliegenden Anschlussnippel verwenden.




Bild 10 Beispiel: Anschlüsse nach rechts Nr. 1521




Bild 11 Beispiel: Anschlüsse nach links Nr. 1519




Bild 12 Beispiel: Anschlüsse vertikal Nr. 1523



Unebenheiten des Fußbodens können Sie mit den Stellfüßen am Speicher ausgleichen.




Bild 13

Zirkulationsanschluss/Zirkulationsleitungen




Bild 14

Die Dimensionierung von Zirkulationsleitungen ist nach DVGW Arbeitsblatt W $553\,\mathrm{zu}$ bestimmen.

Bei Ein- bis Vierfamilienhäusern kann auf eine aufwändige Berechnung verzichtet werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:

- Zirkulations-, Einzel- und Sammelleitungen mit einem Innendurchmesser von mindestens 10 mm.
- Zirkulationspumpe in DN 15 mit einem F\u00f6rderstrom von max. 200 l/h und einem F\u00f6rderdruck von 100 mbar.
- Länge der Warmwasserleitungen max. 30 m.
- Länge der Zirkulationsleitung max. 20 m.
- Der Temperaturabfall darf 5 K nicht überschreiten (DVGW Arbeitsblatt W 551)



Zur einfachen Einhaltung dieser Vorgaben:

▶ Regelventil mit Thermometer einbauen.

Elektrischer Anschluss der Zirkulationspumpe (→ Seite 30).



Um elektrische- und thermische Energie zu sparen, Zirkulationspumpe nicht im Dauerbetrieb laufen lassen.

Wartungshähne Nr. 862

Der Gashahn hat eine thermische Absperreinrichtung, die in Deutschland vorgeschrieben ist.

Der Gashahn ist für Erdgas und Flüssiggas verwendbar.

 Zubehör entsprechend der beiliegenden Installationsanleitung montieren.




Bild 15 Montage der Wartungshähne Nr. 862 am Beispiel Anschlüsse nach rechts Nr. 1521

- ► Rohrweite für die Gaszuführung nach DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas) bestimmen.
- ▶ Bei Flüssiggas: Druckregelgerät mit Sicherheitsventil einbauen, um das Gerät vor zu hohem Druck zu schützen (TRF).

Sicherheitsgruppe Nr. 429/430



WARNUNG: Verbrühungsgefahr und Wasserschaden! Der Betrieb des Gerätes ohne Sicherheitsgruppe zerstört den Warmwasserspeicher.

- Sicherheitsgruppe Nr. 429/430 im Kaltwassereintritt montieren.
- Abblaseöffung des Sicherheitsventils nicht verschließen.

Im Kaltwassereintritt ist nach DIN 1988 eine Sicherheitsgruppe erforderlich.

Wenn der Ruhedruck im Kaltwassereintritt 80 % des Sicherheitsventil-Ansprechdrucks überschreitet, ist zusätzlich ein Druckminderer erforderlich.

- Sicherheitsgruppe Nr. 429 besteht aus Sicherheitsventil, Absperrhahn, Rückflussverhinderer und Manometeranschluss.
- Sicherheitsgruppe Nr. 430 enthält zusätzlich einen einstellbaren Druckminderer
- Sicherheitsgruppe nach beiliegender Installationsanleitung montieren.

Ablaufgarnitur Nr. 885

Um aus dem Sicherheitsventil austretendes Wasser und das Kondensat sicher ableiten zu können, gibt es die Ablaufgarnitur Nr. 885.

- ➤ Ableitung aus korrosionsfesten Werkstoffen (ATV-A 251) erstellen. Dazu gehören: Steinzeugrohre, PVC-Hart-Rohre, PVC-Rohre, PE-HD-Rohre, PP-Rohre, ABS/ASA-Rohre, Gussrohre mit Innenemaillierung oder Beschichtung, Stahlrohre mit Kunststoffbeschichtung, nichtrostende Stahlrohre, Borosilikatglas-Rohre.
- ▶ Ableitung direkt an einen externen Anschluss DN 50 montieren.
- ► Ableitungen nicht verändern oder verschließen.
- ► Schläuche nur mit Gefälle verlegen.




Bild 16

4.5 Gerät auf Speicher montieren und anschließen

- ► Speicherladepumpe mit **Gummidichtung** montieren.
- Adapter mit Gummidichtung montieren.




Bild 17

► Dichtungen auf Speicher legen.




Bild 18

► Verschlussleiste entfernen.




Bild 19

- ► Gerät auf Speicher stellen.
- ► Gerät mit zwei Schrauben M5 sichern.




Bild 20

▶ Abdeckung des Speichers abnehmen.




Bild 21

► Elektronik nach unten klappen.




Bild 22

- ▶ Wärmedämmungen der NTC-Anschlüsse am Speicher entfernen.
- ► Kabel mit NTC-Stecker verlegen, mit den beiliegenden Sicherungsnägeln sichern, Stecker aufstecken und wieder wärmedämmen.




Bild 23

► Verschraubungen festziehen.




Bild 24

► O-Ringe am Warmwasser-Rücklaufrohr fetten, Warmwasser-Rücklaufrohr montieren und Sicherungsklammer aufstecken.




Bild 25

► O-Ringe am Warmwasser-Vorlaufrohr fetten, Warmwasser-Vorlaufrohr montieren und sichern.




Bild 26

▶ Pumpenstecker vom Gerät auf Speicherladepumpe stecken.




Bild 27

Schlauch vom Sicherheitsventil (Heizung) montieren 4.6

▶ Schlauch am Anschluss des Sicherheitsventils aufstecken.




Bild 28


▶ Schlauch vom Sicherheitsventil an Ablaufgarnitur anschließen (→ Bild 16, Seite 24).

Abgaszubehör anschließen 4.7

▶ Abgaszubehör bis zum Anschlag in die Muffe schieben.



Für nähere Informationen zur Installation, siehe jeweilige Installationsanleitung des Abgaszubehörs.



► Abgasweg auf Dichtheit prüfen (→ Kapitel 11.2).

4.8 Anschlüsse prüfen

Wasseranschlüsse

- ▶ Heizungsvorlaufhahn und Heizungsrücklaufhahn öffnen und Heizungsanlage füllen.
- Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck: max. 2,5 bar am Mano-
- Kaltwasserhahn am Gerät und Warmwasserhahn an einer Zapfstelle öffnen, bis Wasser austritt (Prüfdruck: max. 10 bar).

Gasleitung

- ▶ Um die Gasarmatur vor Überdruckschäden zu schützen, Gashahn schließen.
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck: max. 150 mbar).
- ► Druckentlastung durchführen.

4.9 Verkleidungen montieren

▶ Abdeckung des Speichers montieren.




Bild 30

▶ Abdeckung oben des Gerätes mit zwei Schrauben montieren.




Bild 31

▶ Seitenteile des Gerätes mit je zwei Schrauben montieren.




Bild 32

- ▶ Abdeckung vorne oben einhängen und unten einrasten.
- ► Mit beiliegender Schraube links oder rechts gegen unbefugtes Öffnen sichern.




Bild 33

5 Elektrischer Anschluss

5.1 Allgemein



GEFAHR: Lebensgefahr durch Stromschlag!

 Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitsbauteile des Geräts sind betriebsfertig verdrahtet und geprüft.

Schutzmaßnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervorschriften (TAB) der örtlichen EVUs beachten.

In Räumen mit Badewanne oder Dusche darf das Gerät nur über einen FI-Schutzschalter angeschlossen werden.

 $\label{lem:continuous} \mbox{Am Anschlusskabel d\"{u}rfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden.}$




Bild 34

Schutzbereich 1, direkt über der Badewanne Schutzbereich 2, Umkreis von 60 cm um Badewanne/Dusche

2-Phasen-Netz (IT)

 Für ausreichenden Ionisationsstrom einen Widerstand (Best.-Nr. 8 900 431 516 0) zwischen N-Leiter und Schutzleiteranschluss einbauen.

-oder-

► Trenntrafo Zubehör Nr. 969 verwenden.

Sicherungen

Das Gerät ist mit drei Sicherungen gesichert. Diese befinden sich auf der Leiterplatte (\rightarrow Bild 5, Seite 12).



Ersatzsicherungen befinden sich auf der Rückseite der Abdeckung (→ Bild 36).

5.2 Geräte mit Anschlusskabel und Netzstecker anschließen

- Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakt stecken (außerhalb Schutzbereich 1 und 2).
- ▶ Im Schutzbereich 1 oder 2 das Gerät fest über eine allpolige Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktabstand (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) anschließen.
- ▶ Im Schutzbereich 1 das Kabel senkrecht nach oben wegführen.
- ► Bei nicht ausreichender Kabellänge Kabel ausbauen (→ Kapitel 5.3). Folgende Kabeltypen verwenden:
 - $HO5VV-F 3 \times 0.75 \text{ mm}^2 \text{ oder}$
 - HO5VV-F 3 × 1,0 mm².
- Anschlusskabel so anschließen, dass der Schutzleiter länger ist als die anderen Leiter.

5.3 Zubehöre anschließen

Elektronik öffnen

► Elektronik nach unten klappen.




Bild 35

▶ Schrauben entfernen, Kabel aushängen und Abdeckung abnehmen.




Bild 36

► Für Spritzwasserschutz (IP) Zugentlastung immer entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.




Bild 37

- ▶ Kabel durch Zugentlastung führen und entsprechend anschließen.
- ► Kabel an Zugentlastung sichern.

5.3.1 Heizungsregler oder Fernbedienungen anschließen

Das Gerät nur mit einem Junkers Regler betreiben.

Die Heizungsregler FW 100 und FW 200 können auch direkt vorne in die Elektronik eingebaut werden.

Einbau und elektrischer Anschluss siehe jeweilige Installationsanleitung.

5.3.2 Temperaturwächter TB 1 vom Vorlauf einer Fußbodenheizung anschließen

Bei Heizungsanlagen nur mit Fußbodenheizung und direktem hydraulischen Anschluss an das Gerät.




Bild 38

Beim Ansprechen des Temperaturwächters werden Heiz- und Warmwasserbetrieb unterbrochen.

5.4 Externe Zubehöre anschließen

5.4.1 Zirkulationspumpe anschließen




Bild 39

► Mit Servicefunktion 5.E Anschluss NP - LP auf **01** (Zirkulationspumpe) einstellen (→ Seite 39).



Die Zirkulationspumpe wird über den Heizungsregler gesteuert.

5.4.2 Externen Vorlauftemperaturfühler (z. B. hydraulische Weiche) anschließen




Bild 40

Die Servicefunktion 7.d Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler wird automatisch auf **01** eingestellt (→ Seite 39).

5.4.3 Externe Heizungspumpe (Sekundärkreis) (AC 230 V, max. 100 W) anschließen




Bild 41

▶ Mit Servicefunktion 5.E Anschluss NP - LP auf **02** (externe Heizungspumpe im ungemischten Verbraucherkreis) einstellen (→ Seite 39).

Beim Anschluss an NP - LP läuft die Heizungspumpe immer bei Heizbetrieb. Pumpenschaltarten sind nicht möglich.

5.4.4 Externe dreistufige Heizungspumpe (Primärkreis) (AC 230 V, max. 100 W) anschließen




Bild 42

Der Anschluss LZ - NZ ist wie eine eingebaute Heizungspumpe geschaltet.

6 Inbetriebnahme




Bild 43

- [1] Schornsteinfegertaste
- [2] Servicetaste
- [3] Kontrolllampe Brennerbetrieb
- [4] Ein/Aus-Schalter
- [5] Tastensperre
- [6] eco-Taste
- [7] reset-Taste
- [8] Display
- [9] Automatischer Entlüfter (Heizkreis)
- [10] Entlüftungsventil (Warmwasser)
- [11] Vorlauftemperaturregler
- [12] Warmwasser-Temperaturregler
- [13] Manometer
- [14] Heizungsvorlaufhahn (Zubehör)
- [15] Warmwasser
- [16] Gashahn geschlossen (Zubehör)
- [17] Kaltwasserventil (Zubehör)
- [18] Heizungsrücklaufhahn (Zubehör)
- [19] Füllhahn (Zubehör)
- [20] Ablaufgarnitur (Zubehör)
- [21] Entleerhahn

6.1 Vor der Inbetriebnahme



HINWEIS: Geräteschaden!

Inbetriebnahme ohne Wasser zerstört das Gerät.

► Gerät nur mit Wasser gefüllt betreiben.

- ► Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der Heizungsanlage einstellen (→ Seite 21).
- ► Heizkörperventile öffnen.
- ► Heizungsvorlaufhahn und Heizungsrücklaufhahn (→ Bild 43, [14] und [18]) öffnen.
- ▶ Schlauch auf Füllhahn [19] montieren und mit Wasser füllen.
- ▶ Schlauch auf Entleerhahn [21] montieren.
- ► Heizungsanlage auf 1 bis 2 bar füllen.
- ► Heizkörper entlüften.
- ▶ Heizungsanlage erneut auf 1 bis 2 bar füllen.
- ► Füllhahn [19] und Entleerhahn [21] schließen und Schlauchverbindung entfernen.
- ▶ Kappe am Kaltwasserventil [17] abziehen und Ventil öffnen.
- ▶ Schlauch vom Entlüftungsventil [10] in ein Gefäß (z. B. Flasche) leiten und Entlüftungsventil so lange öffnen, bis Wasser austritt.

 Prüfen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart mit der gelieferten übereinstimmt.

Eine Einstellung auf die Nennwärmebelastung nach TRGI ist nicht erforderlich.

► Gashahn [16] öffnen.

6.2 Gerät ein-/ausschalten

Einschalten

Gerät am Ein/Aus-Schalter einschalten.
 Die Betriebsleuchte leuchtet blau und das Display zeigt die Vorlauftemperatur des Heizwassers.



Bild 44



Beim ersten Einschalten wird das Gerät einmalig entlüftet. Dazu schaltet die Heizungspumpe in Intervallen ein und aus (ca. 4 Minuten lang).

Das Display zeigt 🖟 🖰 im Wechsel mit der Vorlauftemperatur

 Automatischen Entlüfter [9] öffnen und nach dem Entlüften wieder schließen (→ Seite 31).



Wenn im Display 🔐 im Wechsel mit der Vorlauftemperatur erscheint, bleibt das Gerät 15 Minuten lang auf kleinster Wärmeleistung.

Ausschalten

- ► Gerät am Ein/Aus-Schalter ausschalten. Die Betriebsleuchte erlischt.
- ➤ Wenn das Gerät länger außer Betrieb genommen wird: Frostschutz beachten (→ Kapitel 6.10).



Das Gerät hat einen Blockierschutz für die Heizungs- und Speicherladepumpe, der ein Festsitzen der Pumpe nach längerer Betriebspause verhindert.

Bei ausgeschaltetem Gerät gibt es keinen Blockierschutz.

6.3 Heizung einschalten

Die maximale Vorlauftemperatur kann am Vorlauftemperaturregler auf die Heizungsanlage abgestimmt werden. Die momentane Vorlauftemperatur wird im Display angezeigt.

Einstellung Vorlauf- temperaturregler	Vorlauf- temperatur	Anwendungsbeispiel
1	ca. 35 °C	
2	ca. 43 °C	
3	ca. 50 °C	Fußbodenheizung
4	ca. 60 °C	
5	ca. 67 °C	
6	ca. 75 °C	Radiatorenheizung
max	ca. 90 °C	Konvektorenheizung

Tab. 16



Bei Fußbodenheizungen die maximal zulässige Vorlauftemperatur beachten.

▶ Vorlauftemperaturregler i drehen, um die maximale Vorlauftemperatur einzustellen.




Bild 45

Wenn der Brenner in Betrieb ist, leuchtet die Kontrolllampe.

6.4 Heizungsregler (Zubehör) einstellen



Beachten Sie die Bedienungsanleitung des verwendeten Heizungsreglers. Dort wird Ihnen gezeigt,

- ▶ wie Sie die Betriebsart und die Heizkurve bei außentemperaturgeführten Reglern einstellen können,
- ▶ wie Sie die Raumtemperatur einstellen können,
- ▶ wie Sie wirtschaftlich heizen und Energie sparen.




Bild 46

6.5 Nach der Inbetriebnahme

- ► Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Seite 42).
- ► Am Kondensatschlauch prüfen, ob Kondensat austritt. Wenn dies nicht der Fall ist, Ein/Aus-Schalter aus- und wieder einschalten. Dadurch wird das Siphonfüllprogramm (→ Seite 38) aktiviert. Diesen Vorgang ggf. mehrmals wiederholen bis Kondensat austritt.
- ▶ Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen (→ Seite 61).
- ► Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" sichtbar an die Verkleidung kleben (→ Seite 35).

6.6 Durchflussmenge des Speichers begrenzen

Zur bestmöglichen Nutzung der Speicherkapazität und zur Verhinderung einer frühzeitigen Durchmischung:

Durchflussmenge (→ Seite 19) extern begrenzen (Durchflussbegrenzer).

6.7 Warmwassertemperatur einstellen



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

- Temperatur im normalen Betrieb nicht h\u00f6her als 60 \u00c8C einstellen.
- Warmwassertemperatur am Warmwasser-Temperaturregler einstellen.

Im Display blinkt für 30 Sekunden die eingestellte Warmwassertemperatur.




Bild 47

Warmwasser- Temperaturregler	Warmwassertemperatur
min	ca. 5 °C (Frostschutz)
е	ca. 55 ℃
max	ca. 70 °C

Tab. 17

Wasser mit einer Gesamthärte über 15 °dH (Härtestufe III)

Um erhöhtem Kalkausfall vorzubeugen:

▶ Die Warmwassertemperatur auf kleiner 55 °C einstellen.

6.8 Komfortbetrieb einstellen

Grundeinstellung ist der eco-Betrieb, die eco-Taste leuchtet. Durch Drücken der eco-Taste kann zwischen **eco-Betrieb und Komfortbetrieb** gewählt werden.

· eco-Betrieb

Im eco-Betrieb wird nur der obere Teil des Speichers nachgeladen, wenn eine größere Warmwassermenge entnommen wurde. Durch weniger häufige Speicherladung und geringeren Speicheranteil wird Energie gespart.

Komfortbetrieb

Im Komfortbetrieb wird der ganze Speicher ständig auf der eingestellten Temperatur gehalten. Dadurch wird ein maximaler Warmwasserkomfort gewährleistet.

6.9 Sommerbetrieb einstellen

Die Heizungspumpe und damit die Heizung ist abgeschaltet. Die Warmwasserversorgung sowie die Spannungsversorgung für Heizungsregelung und Schaltuhr bleiben erhalten.



HINWEIS: Anlagenschaden durch Frost! Im Sommerbetrieb besteht nur Gerätefrostschutz.

- Gerät eingeschaltet lassen, Vorlauftemperaturregler im mindestens auf Stellung 1.
- ▶ Stellung des Vorlauftemperaturreglers 🞹 notieren.

▶ Vorlauftemperaturregler 🎹 ganz nach links 🎇 drehen.




Bild 48

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

6.10 Frostschutz einstellen

Frostschutz für die Heizungsanlage:

► Gerät eingeschaltet lassen, Vorlauftemperaturregler IIII mindestens auf Stellung 1.




Bild 49

-oder- wenn Sie das Gerät ausgeschaltet lassen wollen:

► Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen (→ Seite 20) und Warmwasserkreis entleeren.



Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

Frostschutz für den Speicher:

► Warmwasser-Temperaturregler 📥 auf Linksanschlag drehen.




Bild 50

6.11 Tastensperre einschalten

Die Tastensperre wirkt auf den Vorlauftemperaturregler, den Warmwasser-Temperaturregler und alle Tasten außer Ein/Aus-Schalter, Schornsteinfegertaste und reset-Taste.

Tastensperre einschalten:

► Taste drücken bis im Display abwechselnd \[\] und die Vorlauftemperatur angezeigt wird.




Bild 51

Tastensperre ausschalten:

► Taste drücken bis im Display nur noch die Vorlauftemperatur angezeigt wird.

7 Thermische Desinfektion durchführen

Um einer bakteriellen Verunreinigung des Warmwassers durch z. B. Legionellen vorzubeugen, empfehlen wir, nach längerer Stillstandszeit eine thermische Desinfektion durchzuführen.



Bei einigen Heizungsreglern kann die thermische Desinfektion zu einer festen Zeit programmiert werden, siehe Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

Die thermische Desinfektion erfasst das Warmwassersystem einschließlich der Entnahmestellen.

Der Speicherinhalt kühlt nach der thermischen Desinfektion erst allmählich durch thermische Verluste wieder auf die eingestellte Warmwassertemperatur ab. Deshalb kann die Warmwassertemperatur kurzzeitig höher sein als die eingestellte Temperatur.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

- Thermische Desinfektion nur außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.
- ▶ Warmwasser-Entnahmestellen schließen.
- ▶ Bewohner auf Verbrühungsgefahr hinweisen.
- ▶ Evtl. vorhandene Zirkulationspumpe auf Dauerbetrieb einstellen.
- ► Schornsteinfegertaste und Tastensperre → gleichzeitig drücken und halten, bis das Display Zeigt.




Bild 52

- ▶ Warten, bis die maximale Temperatur erreicht ist.
- ➤ Nacheinander von der nächstgelegenen Warmwasser-Entnahmestelle bis zur entferntesten so lange Warmwasser entnehmen, bis 3 Minuten lang 70 °C heißes Wasser ausgetreten ist.
- ▶ Zirkulationspumpe wieder auf Normalbetrieb einstellen.

Nachdem das Wasser 35 Minuten lang auf 75 $^{\circ}$ C gehalten wurde, wird die thermische Desinfektion beendet.

Funktion unterbrechen

 Gerät aus- und wieder einschalten.
 Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.

8 Blockierschutz



Diese Funktion verhindert ein Festsitzen der Heizungspumpe und Speicherladepumpe nach längerer Betriebspause.

Nach jeder Pumpenabschaltung erfolgt eine Zeitmessung, um nach 24 Stunden die Heizungspumpe kurz einzuschalten.

9 Einstellungen der Elektronik

9.1 Allgemeines

Die Elektronik ermöglicht das komfortable Einstellen und Prüfen vieler Gerätefunktionen.

Eine Übersicht der Servicefunktionen finden Sie in Kapitel 9.2 auf Seite 35.




Bild 53 Übersicht der Bedienelemente

- [1] Schornsteinfegertaste
- [2] Servicetaste
- [3] Display
- [4] eco-Taste, Servicefunktionen "nach oben"
- [5] Tastensperre, Servicefunktionen "nach unten"

Servicefunktion wählen

Die Servicefunktionen sind in zwei Ebenen unterteilt: die **1. Ebene** umfasst Servicefunktionen **bis 0.A**, die **2. Ebene** umfasst Servicefunktionen **ab 8.A**.

- ► Servicetaste So lange drücken, bis sie leuchtet. Das Display zeigt z. B. 1.A. (erste Serviceebene).
- ► eco-Taste und Tastensperre gleichzeitig drücken, bis z. B. 8.A erscheint (zweite Serviceebene).
- Tastensperre oder eco-Taste drücken bis die gewünschte Servicefunktion angezeigt wird.
- ► Schornsteinfegertaste drücken und loslassen.

 Die Schornsteinfegertaste leuchtet und das Display zeigt die Kennzahl der gewählten Servicefunktion.

Wert einstellen

- Tastensperre oder eco-Taste drücken bis der gewünschte Wert der Servicefunktion angezeigt wird.
- Wert auf beiliegendem Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" eintragen und Aufkleber sichtbar am Gerät anbringen.



Mit dem Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" erleichtern Sie dem Fachmann bei späteren Wartungen das Einstellen geänderter Servicefunktionen.

Einstellungen der Heatronic		
Servicefunktion	Wert	

Anlagenersteller:

JUNKERS **Bosch Gruppe**

6 720 615 494 (2008/10)

Bild 54

Wert speichern

▶ Schornsteinfegertaste 🏖 drücken, bis das Display 🗒 zeigt.



Nach 15 Minuten ohne Tastendruck wird die Serviceebene automatisch verlassen.

Verlassen der Servicefunktion ohne Abspeichern von Werten

 Schornsteinfegertaste & kurz drücken. Die Schornsteinfegertaste & erlischt.

Gerät zurücksetzen

▶ reset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen startet das Gerät erneut ohne Parameter-Reset (→ Parameter-Reset).

Werte auf Grundeinstellung zurücksetzen

Um alle Werte der Serviceebenen 1 und 2 auf die Grundeinstellung

▶ In der zweiten Serviceebene die Servicefunktion 8.E wählen und Wert 00 speichern. Das Gerät startet mit der Grundeinstellung.

9.2 Übersicht der Servicefunktionen

9.2.1 Erste Serviceebene (Servicetaste 🎤 so lange drücken, bis sie leuchtet)

Servicefun	Servicefunktion			
Display		Seite		
1.A	Maximale Wärmeleistung	36		
1.b	Ohne Funktion	36		
1.C	Pumpenkennfeld	36		
1.d	Pumpenkennlinie	37		
1.E	Pumpenschaltart	37		

Tab. 18

Servicefunktion		
Display		Seite
2.A	Ohne Funktion	37
2.b	Maximale Vorlauftemperatur	37
2.C	Entlüftungsfunktion	37
2.d	Ohne Funktion	38
2.F	Betriebsart	38
3.A	Automatische Taktsperre	38
3.b	Taktsperre	38
3.C	Schaltdifferenz	38
3.d	Minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser)	38
4.d	Warnton	38
4.F	Siphonfüllprogramm	38
5.A	Inspektionsintervall zurücksetzen	38
5.b	Gebläsenachlaufzeit	38
5.C	Schaltuhr Kanal einstellen	38
5.E	Anschluss NP - LP	39
5.F	Inspektionsintervall einstellen	39
6.A	Letzte Störung	39
6.b	Raumtemperaturgeführter Regler, aktuelle Spannung Anschlussklemmen 2 und 4	39
6.C	Vom Heizungsregler geforderte Vorlauftem- peratur	39
6.d	Ohne Funktion	39
6.E	Schaltuhr Eingang	39
7.A	Betriebsleuchte	39
7.b	3-Wege-Ventil in Mittelposition	39
7.d	Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler (z. B. hydraulische Weiche)	39
7.E	Bautrockenfunktion	39
7.F	Raumtemperaturgeführter Regler, Konfiguration der Anschlussklemmen 1-2-4	39
0.A	Ohne Funktion	40

Tab. 18 (Fortsetzung)

9.2.2 Zweite Serviceebene aus der ersten Serviceebene heraus, Servicetaste leuchtet (eco-Taste und Tastensperre gleichzeitig drücken, bis z. B. 8.A erscheint)

Servicefunktion		
Display		Seite
8.A	Software-Version	40
8.b	Kodierstecker-Nummer	40
8.C	GFA-Status	40
8.d	GFA-Störung	40
8.E	Alle Parameter zurücksetzen	40
8.F	Permanente Zündung	40
9.A	Betriebsart permanent	40
9.b	Aktuelle Gebläsedrehzahl	40
9.C	Aktuelle Wärmeleistung	40
9.E	Ohne Funktion	40
9.F	Nachlaufzeit der Heizungspumpe	40
A.A	Temperatur am Vorlauftemperaturfühler	40
A.b	Warmwassertemperatur	40
A.C	Ohne Funktion	40
C.b	Ohne Funktion	40

9.3 Beschreibung der Servicefunktionen

9.3.1 Erste Serviceebene

Servicefunktion 1.A: Wärmeleistung

Einige Gasversorgungsunternehmen verlangen einen leistungsabhängigen Grundpreis.

Die Wärmeleistung kann in Prozent zwischen minimaler Nennwärmeleistung und maximaler Nennwärmeleistung auf den spezifischen Wärmebedarf begrenzt werden.



Auch bei begrenzter Wärmeleistung steht bei Warmwasserbereitung die maximale Nennwärmeleistung zur Verfügung.

Grundeinstellung ist die maximale Nennwärmeleistung Warmwasser: IIO

- ► Servicefunktion 1.A wählen.
- ▶ Wärmeleistung in kW und zugehörige Kennzahl den Einstelltabellen entnehmen (→ Seite 59).
- ► Kennzahl einstellen.
- Gas-Durchflussmenge messen und mit den Angaben zur angezeigten Kennzahl vergleichen. Bei Abweichungen Kennzahl korrigieren.
- ► Kennzahl speichern.
- ► Eingestellte Wärmeleistung auf dem beigelegten Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" eintragen (→ Seite 35).
- ► Servicefunktionen verlassen.

 Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.

Servicefunktion 1.b: Ohne Funktion

Servicefunktion 1.C: Pumpenkennfeld

Das Pumpenkennfeld gibt an, wie die Heizungspumpe geregelt wird. Die Heizungspumpe schaltet dabei so, dass das gewählte Pumpenkennfeld eingehalten wird.

Ein Verändern des Kennfeldes ist dann sinnvoll, wenn eine geringere Restförderhöhe ausreicht, um die erforderliche Umlaufwassermenge sicherzustellen.



Um möglichst viel Energie zu sparen und eventuelle Strömungsgeräusche gering zu halten, eine niedrige Kennlinie wählen.

Als Pumpenkennfeld kann gewählt werden:

- 0 Pumpenkennlinie einstellbar, Servicefunktion 1.d (→ Seite 37)
- 1 Konstantdruck hoch
- · 2 Konstantdruck mittel
- · 3 Konstantdruck niedrig
- 4 Proportionaldruck hoch
- · 5 Proportionaldruck niedrig

Grundeinstellung ist 2




Bild 55 Konstantdruck bei ZBS 14/22...Geräten




Bild 56 Konstantdruck bei ZBS 30/... Geräten




Bild 57 Proportionaldruck bei ZBS 14/22... Geräten




Bild 58 Proportionaldruck bei ZBS 30/... Geräten

Legende zu Bild 55 bis 58:

[1]-[5] Pumpenkennfeld H Restförderhöhe **v** Umlaufwassermenge

Servicefunktion 1.d: Pumpenkennlinie

Diese Servicefunktion entspricht dem Schalter Pumpendrehzahl und ist nur aktiv, wenn bei Pumpenkennfeld (Servicefunktion 1.C) ${\bf 0}$ gewählt wurde.

Grundeinstellung ist 7.




Bild 59 Pumpenkennlinien bei ZBS 14/22... Geräten




Bild 60 Pumpenkennlinien bei ZBS 30/... Geräten

Legende zu Bild 59 und 60:

[1]-[7] Pumpenkennlinien H Restförderhöhe V Umlaufwassermenge

Servicefunktion 1.E: Pumpenschaltart für Heizbetrieb



Beim Anschluss eines Außentemperaturfühlers für einen außentemperaturgeführten Regler wird automatisch die Pumpenschaltart 04 eingestellt.

Pumpenschaltart 00:

Der BUS-Regler steuert die Heizungspumpe.

Pumpenschaltart 01 (in Deutschland und der Schweiz nicht zulässig).

Für Heizungsanlagen ohne Regelung.

Der Vorlauftemperaturregler schaltet die Heizungspumpe. Bei Wärmebedarf läuft die Heizungspumpe mit dem Brenner an.

Für Heizungsanlagen mit raumtemperaturgeführtem Regler, angeschlossen an 1, 2, 4 (24 V).

• Pumpenschaltart 03:

Die Heizungspumpe läuft dauernd (Ausnahmen: Siehe Bedienungsanleitung des Heizungsreglers).

• Pumpenschaltart 04:

Intelligente Heizungspumpenabschaltung bei Heizungsanlagen mit außentemperaturgeführtem Regler. Die Heizungspumpe wird nur bei Bedarf eingeschaltet.

Servicefunktion 2.A: Ohne Funktion

Servicefunktion 2.b: Maximale Vorlauftemperatur

Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 35 $^{\circ}\text{C}$ und 88 $^{\circ}\text{C}$ eingestellt werden.

Grundeinstellung ist 88.

Servicefunktion 2.C: Entlüftungsfunktion



Beim ersten Einschalten wird das Gerät einmalig entlüftet. Dazu schaltet die Heizungspumpe in Intervallen ein und aus (ca. 4 Minuten lang).

Das Display zeigt \square^\square im Wechsel mit der Vorlauftemperatur.



Nach Wartungen kann die Entlüftungsfunktion eingeschaltet werden.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: Entlüftungsfunktion aus
- **01**: Die Entlüftungsfunktion ist eingeschaltet und wird nach Ablauf wieder automatisch auf **00** zurückgesetzt
- 02: Die Entlüftungsfunktion ist dauerhaft eingeschaltet und wird nicht auf 00 zurückgesetzt

Grundeinstellung ist 01.

Servicefunktion 2.d: Ohne Funktion

Servicefunktion 2.F: Betriebsart

Mit dieser Servicefunktion können Sie die Betriebsart des Gerätes vorübergehend ändern.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: normaler Betrieb; das Gerät arbeitet nach Reglervorgabe.
- **01**: das Gerät läuft 15 Minuten lang mit minimaler Leistung. Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit [2]. Nach 15 Minuten wechselt das Gerät in die normale Betriebsart.
- 02: das Gerät läuft 15 Minuten mit maximaler Leistung. Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit 3. Nach 15 Minuten wechselt das Gerät in die normale Betriebsart.

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 3.A: Automatische Taktsperre

Mit der Servicefunktion 3.A können Sie beim Anschluss eines außentemperaturgeführten Reglers die automatische Anpassung der Taktsperre einschalten.

Bei ausgeschalteter Anpassung der Taktsperre muss die Taktsperre mit Servicefunktion 3.b eingestellt werden (→ Seite 38).

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: aus
- **01**: ein

Grundeinstellung ist 00 (ausgeschaltet).

Servicefunktion 3.b: Taktsperre

Nur wenn die automatische Taktsperre (Servicefunktion 3.A) ausgeschaltet ist, ist diese Servicefunktion aktiv.

Die Taktsperre kann von **00** bis **15** (0 bis 15 Minuten) eingestellt werden

Grundeinstellung ist **03** (3 Minuten).

Bei **00** hängt das Wiedereinschalten von der eingestellten Schaltdifferenz (Servicefunktion 3.C) ab.

Der kürzestmögliche Schaltabstand beträgt 1 Minute (bei Einrohr- und Luftheizungen).

Servicefunktion 3.C: Schaltdifferenz

Nur wenn die automatische Taktsperre (Servicefunktion 3.A) ausgeschaltet ist, ist diese Servicefunktion aktiv.

Die Schaltdifferenz ist die zulässige Abweichung von der Soll-Vorlauftemperatur. Sie kann in Schritten von 1 K eingestellt werden. Die Mindestvorlauftemperatur ist 35 $^{\circ}$ C.

Die Schaltdifferenz kann von **00** bis **30** (0 bis 30 K) eingestellt werden.

Grundeinstellung ist **10** (10 K).

Servicefunktion 3.d: Minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser)

Die Heiz- sowie Warmwasserleistung kann in Prozent auf jeden beliebigen Wert zwischen minimaler und maximaler Nennwärmeleistung eingestellt werden.

Grundeinstellung ist die minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser) – sie ist abhängig vom jeweiligen Gerät.

Servicefunktion 4.d: Warnton

Bei einer Störung ertönt ein Warnton. Mit der Servicefunktion 4.d kann der Warnton ausgeschaltet werden.

Grundeinstellung ist **01** (eingeschaltet).

Servicefunktion 4.F: Siphonfüllprogramm

Das Siphonfüllprogramm stellt sicher, dass der Kondensatsiphon nach der Installation oder nach längerem Stillstand des Geräts gefüllt wird.

Das Siphonfüllprogramm wird aktiviert, wenn:

- · das Gerät am Ein/Aus-Schalter eingeschaltet wird
- der Brenner mindestens 28 Tage nicht in Betrieb war
- · von Sommer- in Winterbetrieb geschaltet wird

Bei der nächsten Wärmeforderung für Heiz- oder Speicherbetrieb wird das Gerät 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung gehalten. Das Siphonfüllprogramm bleibt so lange wirksam, bis 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung erreicht sind.

Im Display erscheint 🚻 im Wechsel mit der Vorlauftemperatur.

Grundeinstellung ist **01**: Siphonfüllprogramm mit kleinster Wärmeleistung.

Kennzahl **02**: Siphonfüllprogramm mit kleinster eingestellter Wärmeleistung.

Kennzahl 00: Siphonfüllprogramm ist ausgeschaltet.



GEFAHR: Vergiftungsgefahr!

Bei nicht gefülltem Kondensatsiphon kann Abgas austreten!

- ► Siphonfüllprogramm nur bei Wartung ausschalten.
- ➤ Siphonfüllprogramm am Ende der Wartung wieder einschalten.

Servicefunktion 5.A: Inspektion zurückstellen

Mit dieser Servicefunktion können Sie nach erfolgter Inspektion/Wartung die Anzeige [] im Display zurückstellen, siehe auch Servicefunktion 5.F.

Einstellung 00.

Servicefunktion 5.b: Gebläsenachlaufzeit

Mit dieser Servicefunktion können Sie die Gebläsenachlaufzeit einstellen

Die Nachlaufzeit kann von **01** bis **18** (10 - 180 Sekunden) eingestellt werden.

Grundeinstellung ist **03** (30 Sekunden).

Servicefunktion 5.C: Verwendung des Kanals bei einer 1-Kanal-Schaltuhr ändern

Mit dieser Servicefunktion können Sie die Verwendung des Kanals von Heizung zu Warmwasser ändern.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: 2-Kanal (Heizung und Warmwasser)
- 01: 1-Kanal Heizung
- 02: 1-Kanal Warmwasser

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 5.E: Anschluss NP - LP einstellen

Mit dieser Servicefunktion können Sie den Anschluss NP - LP einstellen. Mögliche Einstellungen sind:

- 00: aus
- 01: Zirkulationspumpe
- 02: externe Heizungspumpe im ungemischten Verbraucherkreis

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 5.F: Inspektionsintervall einstellen

Mit dieser Servicefunktion können Sie die Anzahl der Monate einstellen nach der im Display [] [(Inspektion) im Wechsel mit der Vorlauftemperatur angezeigt wird.

Die Anzahl der Monate kann von **00 - 72** (0 bis 72 Monate) eingestellt werden.

Grundeinstellung ist 00 (nicht aktiv).



Wenn im Display **U0** erscheint, wurde diese Funktion am Regler schon eingestellt.

Servicefunktion 6.A: Letzte gespeicherte Störung abrufen

Mit dieser Servicefunktion können Sie die letzte gespeicherte Störung abrufen.

Bei 00 wird die Servicefunktion zurückgesetzt.

Servicefunktion 6.b: Raumtemperaturgeführter Regler, aktuelle Spannung Anschlussklemmen 2 und 4

Die aktuelle Regler-Spannung des Analog-Reglers wird angezeigt (Anschlussklemmen 2 und 4).

Mögliche Anzeigen sind:

• 00 - 24: 0 V bis 24 V in 1 V-Schritten

Servicefunktion 6.C: Soll-Vorlauftemperatur (vom Heizungsregler gefordert)

Mit dieser Servicefunktion können Sie sich die vom Heizungsregler geforderte Vorlauftemperatur anzeigen lassen.

Servicefunktion 6.d: Ohne Funktion

Servicefunktion 6.E: Schaltuhr Eingang

Die linke Ziffer zeigt den aktuellen Status der Heizung. Der Heizungsmodus wird nach den Einstellungen an der Schaltuhr akti-

Die rechte Ziffer zeigt den aktuellen Status Warmwasser.

Der Warmwassermodus wird nach den Einstellungen an der Schaltuhr aktiviert.

Mögliche Anzeigen sind:

- 00: Heizung inaktiv, Warmwasser inaktiv.
- **01**: Heizung inaktiv, Warmwasser aktiv.
- 10: Heizung aktiv, Warmwasser inaktiv.
- 11: Heizung aktiv, Warmwasser aktiv.

Servicefunktion 7.A: Betriebsleuchte

Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet die Betriebsleuchte. Mit der Servicefunktion 7.A können Sie die Betriebsleuchte ausschalten.

Grundeinstellung ist 01 (eingeschaltet).

Servicefunktion 7.b: 3-Wege-Ventil in Mittelposition

Nach Abspeichern des Wertes **01** fährt das 3-Wege-Ventil in Mittelposition. Damit werden die vollständige Entleerung des Systems und der einfache Ausbau des Motors sichergestellt.

Beim Verlassen der Einstellungen wird automatisch wieder der Wert **00** gespeichert.

Servicefunktion 7.d: Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler z. B. hydraulische Weiche

Aus der Grundeinstellung wird der Anschluss automatisch einmalig erkannt, Sie brauchen nichts einzustellen.



Wird ein angeschlossener Vorlauftemperaturfühler wieder abgeklemmt stellen Sie diese Servicefunktion wieder auf **00**.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: Einmalige automatische Anschlusserkennung
- **01**: Einstellung nicht möglich
- **02**: Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler an IPM1 oder IPM2.

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 7.E: Bautrockenfunktion

Mit dieser Servicefunktion wird die Bautrockenfunktion ein- oder ausgeschaltet.



Die Bautrockenfunktion des Gerätes nicht mit der Estrichtrocknungsfunktion des außentemperaturgeführten Reglers verwechseln!



Bei eingeschalteter Bautrockenfunktion ist keine Gaseinstellung am Gerät möglich!

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: ausgeschaltet
- 01: nur Heizbetrieb nach Geräte- oder Reglereinstellung, d. h. alle anderen Wärmeanforderungen sind gesperrt.

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 7.F: Raumtemperaturgeführter Regler, Konfiguration der Anschlussklemmen 1-2-4

Mit dieser Servicefunktion kann die vom raumtemperaturgeführten Regler verwendete Eingangsspannung eingestellt werden.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: Eingang abgeschaltet
- **01**: 0-24 V Eingang, Leistungsvorgabe
- 02: 0-10 V Eingang, Leistungsvorgabe
- 03: 0-10 V Eingang, Temperaturvorgabe

Grundeinstellung ist 01.

Servicefunktion 0.A: Ohne Funktion

9.3.2 Zweite Serviceebene

Servicefunktion 8.A: Software-Version

Die vorliegende Software-Version wird angezeigt.

Servicefunktion 8.b: Kodierstecker-Nummer



Die letzten vier Stellen des Kodiersteckers werden angezeigt.

Der Kodierstecker bestimmt die Gerätefunktionen. Wenn das Gerät von Erdgas auf Flüssiggas umgebaut wurde (oder umgekehrt), muss der Kodierstecker getauscht werden.

Servicefunktion 8.C: GFA-Status

Interner Parameter

Servicefunktion 8.d: GFA-Störung

Interner Parameter.

Servicefunktion 8.E: Gerät (Elektronik) auf Grundeinstellung zurücksetzen

Mit dieser Servicefunktion können Sie das Gerät auf die Grundeinstellung zurücksetzen. Alle geänderten Servicefunktionen werden auf die Grundeinstellung zurückgesetzt.

- ► Servicetaste So so lange drücken, bis sie leuchtet. Das Display zeigt z. B. 1.A.
- eco-Taste und Tastensperre gleichzeitig drücken, bis z. B. 8.A erscheint.
- ▶ Mit eco-Taste oder Tastensperre die Servicefunktion **8.E** wählen.
- ► Schornsteinfegertaste drücken und loslassen.

 Die Schornsteinfegertaste leuchtet und das Display zeigt 00.
- ➤ Schornsteinfegertaste & drücken, bis das Display [] zeigt. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt und das Gerät startet wieder mit der Grundeinstellung.
- Eingestellte Servicefunktionen nach Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" wieder einstellen.

Servicefunktion 8.F: Permanente Zündung

Diese Funktion erlaubt die permanente Zündung ohne Gaszufuhr, um die Zündung zu testen.

 Funktion nicht länger als 2 Minuten eingeschaltet lassen, um Schäden am Zündtrafo zu vermeiden.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: aus
- 01: ein

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 9.A: Betriebsart permanent

Diese Funktion setzt eine Betriebsart (00, 01 und 02 → Servicefunktion 2.F: Betriebsart, Seite 38) dauerhaft. Die Werte 03 und 06 haben Nurlesen-Status.

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 9.b: Aktuelle Gebläsedrehzahl

Mit dieser Servicefunktion wird die aktuelle Gebläsedrehzahl (in 1/s) angezeigt.

Servicefunktion 9.C: Aktuelle Wärmeleistung

Mit dieser Servicefunktion wird die aktuelle Wärmeleistung des Gerätes angezeigt (in Prozent (%)).

Servicefunktion 9.E: Ohne Funktion

Servicefunktion 9.F: Pumpennachlaufzeit (Heizung)

Mit dieser Servicefunktion kann die Pumpennachlaufzeit nach Ende einer Wärmeforderung eingestellt werden.

Die Pumpennachlaufzeit kann von **01** bis **10** (1 bis 10 Minuten) in 1-Minuten-Schritten eingestellt werden.

Grundeinstellung ist 03 (3 Minuten).

Servicefunktion A.A: Temperatur am Vorlauftemperaturfühler

Mit dieser Servicefunktion können Sie sich die Temperatur am Vorlauftemperaturfühler anzeigen lassen.

Servicefunktion A.b: Warmwassertemperatur

Mit dieser Servicefunktion können Sie sich die Warmwassertemperatur anzeigen lassen.

Servicefunktion A.C: Ohne Funktion

Servicefunktion C.b: Ohne Funktion

10 Gasartenanpassung

Die Grundeinstellung der Erdgasgeräte entspricht EE-H oder EE-L.



Eine Einstellung auf die Nennwärmebelastung und minimale Wärmebelastung nach TRGI ist nicht erforderlich.

Das Gas-Luft-Verhältnis darf nur über eine ${\rm CO_2}$ oder ${\rm O_2}$ -Messung bei maximaler Nennwärmeleistung und minimaler Nennwärmeleistung, mit einem elektronischen Messgerät, eingestellt werden.

Eine Abstimmung auf verschiedene Abgaszubehöre durch Drosselblenden und Staubleche ist nicht erforderlich.

Erdga

- Geräte der Erdgasgruppe 2E (2H) sind ab Werk auf Wobbe-Index 15 kWh/m³ und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.
- Geräte der Erdgasgruppe 2LL sind ab Werk auf Wobbe-Index 12,2 kWh/m³ und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert
- Wird ein Gerät, das ab Werk auf Erdgas H eingestellt ist, mit Erdgas L (oder umgekehrt) betrieben, ist eine CO₂ oder O₂-Einstellung erforderlich.
- Die Erdgasgeräte erfüllen die Anforderungen des Hannoveraner Förderprogramms und des Umweltzeichens für Gas-Brennwertgeräte.

10.1 Gasartumbau

Folgende Gasartumbau-Sets sind lieferbar:

Gerät	Umbau auf	BestNr.
ZBS14/ S-3 MA 21/23	Flüssiggas	87190011170
ZBS22/ S-3 MA 21/23	Flüssiggas	87190011180
ZBS30/ S-3 MA 21/23	Flüssiggas	8 719 001 121 0
ZBS14/ S-3 MA 31	Erdgas	87190011560
ZBS22/ S-3 MA 31	Erdgas	87190011590
ZBS30/ S-3 MA 31	Erdgas	8 719 001 162 0

Tab. 20



GEFAHR: Lebensgefahr durch Explosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.
- ▶ Gasartumbau-Set nach beiliegendem Einbauhinweis einbauen.
- Nach jedem Umbau Gas-Luft-Verhältnis (CO₂ oder O₂) einstellen (→ Kapitel 10.2).

10.2 Gas-Luft-Verhältnis (CO_2 oder O_2) einstellen

- ► Gerät am Ein/Aus-Schalter ausschalten.
- ▶ Verkleidung abnehmen.
- ► Gerät am Ein/Aus-Schalter einschalten.
- ▶ Stopfen am Abgasmessstutzen entfernen.
- Abgassonde ca. 135 mm in den Abgasmessstutzen schieben und Messstelle abdichten.




Bild 61

- ► Schornsteinfegertaste so lange drücken, bis sie leuchtet.

 Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = = maximal eingestellte Wärmeleistung.
- ► Schornsteinfegertaste kurz drücken.

 Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit ∃∃ = maximale Nennwärmeleistung.
- ► CO₂- oder O₂-Wert messen.

▶ Plombe der Gasdrossel am Schlitz durchstoßen und abhebeln.




Bild 62

► An der Gasdrossel CO₂- oder O₂-Wert für maximale Nennwärmeleistung nach Tabelle einstellen.




Bild 63

	maximale Nenn- wärmeleistung		minimale N wärmeleist	
Gasart	CO ₂	02	CO ₂ O ₂	
Erdgas H (23), Erdgas L/LL (21)	9,4 %	4,0 %	8,6 %	5,5 %
Flüssiggas	10,8 %	4,6 %	10,5 %	5,0 %
(Propan) ¹⁾				
Flüssiggas	12,4 %	2,5 %	12,0 %	3,0 %
(Butan)				

Tab. 21

- 1) Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis $15\,000\,l$ Inhalt
- ▶ Schornsteinfegertaste kurz drücken. Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = minimale Nennwärmeleistung.
- ► CO₂- oder O₂-Wert messen.

 Plombe an der Einstellschraube der Gasarmatur entfernen und CO₂oder O₂-Wert für minimale Nennwärmeleistung einstellen.




Bild 64

- ► Einstellung bei maximaler Nennwärmeleistung und minimaler Nennwärmeleistung erneut prüfen und ggf. nachstellen.
- Schornsteinfegertaste so oft drücken, bis Taste nicht mehr leuchtet.

Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.

- ► CO₂- oder O₂-Werte im Inbetriebnahmeprotokoll eintragen.
- Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen entfernen und Stopfen montieren.
- ► Gasarmatur und Gasdrossel verplomben.

10.3 Gas-Anschlussdruck prüfen

- ▶ Gerät ausschalten und Gashahn schließen.
- Schraube am Messstutzen für Gas-Anschlussdruck lösen und Druckmessgerät anschließen.




Bild 65

- ► Gashahn öffnen und Gerät einschalten.
- ► Schornsteinfegertaste so lange drücken, bis sie leuchtet.

 Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = = maximal eingestellte Wärmeleistung.
- ► Schornsteinfegertaste kurz drücken.

 Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = = maximale Nennwärmeleistung.
- ► Erforderlichen Gas-Anschlussdruck nach Tabelle prüfen.

Gasart	Nenndruck [mbar]	zulässiger Druckbereich bei maximaler Nennwärmeleistung [mbar]
Erdgas H (23), Erdgas L/LL (21)	20	17 - 25
Flüssiggas (Propan) ¹⁾ Flüssiggas (Butan)	- 50	42,5 - 57,5

Tab. 22

1) Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15 000 Unhalt



Außerhalb des zulässigen Druckbereichs darf keine Inbetriebnahme erfolgen. Die Ursache ermitteln und die Störung beseitigen. Wenn dies nicht möglich ist, Gerät gasseitig sperren und Gasversorger verständigen.

- Schornsteinfegertaste so oft drücken, bis Taste nicht mehr leuchtet.
 - Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.
- Gerät ausschalten, Gashahn schließen, Druckmessgerät abnehmen und Schraube festschrauben.
- ▶ Verkleidung wieder montieren.

11 Kontrolle durch den Bezirks-Schornsteinfeger

Abgasverlustmessung entsprechend BlmSchV

Bei Brennwertgeräten gelten besondere Bestimmungen bezüglich Abgasverlustmessung.

- § 14 BlmSchV: Brennwertgeräte sind von der Überwachung ausgenommen.
- § 15 BlmSchV: Brennwertgeräte sind von der wiederkehrenden Überwachung nicht betroffen.

Der Abgasverlust braucht nicht gemessen zu werden.

Abgaswegprüfung entsprechend Kehr- und Überprüfungsordnung

Die Abgaswegprüfung umfasst das Prüfen der Abgasführung und eine CO-Messung:

- Prüfen der Abgasführung (→ Kapitel 11.2)
- CO-Messung (→ Kapitel 11.3)

11.1 Schornsteinfegertaste

Durch Drücken der Schornsteinfegertaste 🀉 bis sie leuchtet sind folgende Geräteleistungen wählbar:




Bild 66

• 🗦 🖟 = maximal eingestellte Wärmeleistung

- 📳 = maximale Nennwärmeleistung
- 🖫 = minimale Nennwärmeleistung



Sie haben 15 Minuten Zeit, um die Werte zu messen. Danach schaltet das Gerät wieder in den normalen Betrieb zurück.

11.2 Dichtheitsprüfung des Abgasweges

O₂- oder CO₂-Messung in der Verbrennungsluft.

Für die Messung eine Ringspalt-Abgassonde verwenden.



Mit einer O_2 - oder CO_2 -Messung der Verbrennungsluft kann bei einer Abgasführung nach C_{13X} , C_{33X} , C_{43X} und C_{93X} die **Dichtheit des Abgasweges** geprüft werden. Der O_2 -Wert darf $20,6\,\%$ nicht unterschreiten. Der CO_2 -Wert darf $0,2\,\%$ nicht überschreiten.

- ► Stopfen am Verbrennungsluft-Messstutzen [2] entfernen (→ Bild 67).
- ▶ Abgassonde in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.
- Mit der Schornsteinfegertaste = = maximale Nennwärmeleistung wählen.




Bild 67

- ▶ O₂- und CO₂-Wert messen.
- ▶ Stopfen wieder montieren.

11.3 CO-Messung im Abgas

 $\label{lem:condition} F\"{u}r\ die\ Messung\ eine\ Mehrloch-Abgassonde\ verwenden.$

- ► Stopfen am Abgasmessstutzen [1] entfernen (→ Bild 67).
- Abgassonde bis zum Anschlag in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.
- ► Mit der Schornsteinfegertaste 🖫 🖁 = maximale Nennwärmeleistung wählen.
- ► CO-Werte messen.
- Schornsteinfegertaste so oft drücken, bis Taste nicht mehr leuchtet.

Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.

▶ Stopfen wieder montieren.

12 Umweltschutz

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe. Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zuzuführen sind

Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

13 Inspektion und Wartung

Damit der Gasverbrauch und die Umweltbelastung über lange Zeit möglichst niedrig bleibt, empfehlen wir bei einem zugelassenen Fachbetrieb den Abschluss eines Wartungs- und Inspektionsvertrages mit jährlicher Inspektion und bedarfsabhängiger Wartung.



GEFAHR: Lebensgefahr durch Explosion!

- ► Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Tei-
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



GEFAHR: Vergiftungsgefahr!

 Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an abgasführenden Teilen.



GEFAHR: Lebensgefahr durch Stromschlag!

 Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

 Vor Arbeiten an wasserführenden Teilen alle Hähne schließen und ggf. Gerät entleeren.



HINWEIS: Geräteschaden!

Austretendes Wasser kann das Steuergerät beschädigen

➤ Steuergerät abdecken vor Arbeiten an wasserführenden Teilen.

Wichtige Hinweise



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 54.

- Folgende Messgeräte werden benötigt:
 - elektronisches Abgasmessgerät für CO₂, O₂, CO und Abgastemperatur
- Druckmessgerät 0 30 mbar (Auflösung mindestens 0,1 mbar)
- · Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich.
- · Zugelassene Fette sind:
 - Für von Wasser berührte Teile: Unisilkon L 641 (8 709 918 413)
 - Verschraubungen: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).
- ▶ Als Wärmeleitpaste 8 719 918 658 verwenden.
- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden!
- ► Ersatzteile anhand des Ersatzteilkataloges anfordern.
- ▶ Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

Nach der Inspektion/Wartung

- ▶ Alle gelösten Schraubverbindungen nachziehen.
- ► Gerät wieder in Betrieb nehmen (→ Seite 31).
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen.
- ► Gas-Luft-Verhältnis prüfen und ggf. einstellen (→ Seite 41).

13.1 Beschreibung verschiedener Arbeitsschritte

13.1.1 Letzte gespeicherte Störung abrufen (Servicefunktion 6.A)

► Servicefunktion 6.A wählen (→ Seite 34).



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 54.

13.1.2 Plattenwärmetauscher ausbauen/ersetzen

Bei ungenügender Warmwasserleistung:

- ► Plattenwärmetauscher ausbauen und ersetzen, -oder-
- mit einem für Edelstahl (1.4401) freigegebenen Entkalkungsmittel entkalken.

Plattenwärmetauscher ausbauen:

▶ Plattenwärmetauscher abschrauben.




Bild 68

 Neuen Plattenwärmetauscher mit neuen Dichtungen montieren und auf Dichtheit prüfen.

13.1.3 Geräte ZBS 14/22...: Wärmeblock prüfen

- ► Verkleidung abnehmen (→ Seite 27).
- Kappe vom Messstutzen abnehmen und Druckmessgerät anschließen.
- Steuerdruck bei maximaler Nennwärmeleistung an der Mischeinrichtung prüfen.
- Bei folgendem Messergebnis muss der Wärmeblock gereinigt werden:
 - ZBS 14/... < 5,5 mbar
 - ZBS 22/... < 3,5 mbar.




Bild 69 Messstutzen an der Mischeinrichtung

13.1.4 Geräte ZBS 14/22...: Elektroden prüfen und Wärmeblock reinigen



WARNUNG: Verbrennungsgefahr!

Die Baugruppen des Wärmeblocks können auch nach längerem Stillstand des Gerätes heiß sein!

► Gerät vollständig abkühlen lassen bzw. mit Schutzhandschuhen arbeiten.

Für die Reinigung des Wärmeblocks das Zubehör Nr. 1156, Best. Nr. 7719 003 006, bestehend aus Bürste und Aushebewerkzeug verwenden.

► Saugrohr und Mischeinrichtung ausbauen.




Bild 70 Saugrohr und Mischeinrichtung ausbauen

- ► Kabel der Zünd- und Überwachungselektrode abziehen.
- ▶ Mutter abschrauben und Gebläse herausnehmen.




Bild 71 Gebläse herausnehmen

► Elektroden-Set mit Dichtung abnehmen und Elektroden auf Verschmutzung prüfen ggf. reinigen oder tauschen.

▶ Brenner herausnehmen.




Bild 72 Brenner herausnehmen

▶ Oberen Verdrängungskörper mit Aushebewerkzeug herausnehmen.




Bild 73 Oberen Verdrängungskörper herausnehmen

▶ Unteren Verdrängungskörper mit Aushebewerkzeug herausnehmen.




Bild 74 Unteren Verdrängungskörper herausnehmen

- ▶ Beide Verdrängungskörper reinigen.
- ▶ Mit der Bürste den Wärmeblock reinigen:
 - links und rechts drehend
 - von oben nach unten bis zum Anschlag
- Schrauben am Deckel der Prüföffnung entfernen und Deckel abnehmen.




Bild 75 Wärmeblock reinigen

▶ Rückstände absaugen und Prüföffnung wieder verschließen.

▶ Mit einer Taschenlampe und einem Spiegel (wenn vorhanden) kann der Wärmeblock auf Rückstände geprüft werden.



Bild 76 Wärmeblock auf Rückstände prüfen

- ► Verdrängungskörper wieder einsetzen.
- ▶ Kondensatsiphon ausbauen und geeignetes Gefäß unterstellen.
- ▶ Wärmeblock von oben mit Wasser spülen.




Bild 77 Wärmeblock mit Wasser spülen

► Prüföffnung wieder öffnen und Kondensatwanne und Kondensatanschluss reinigen.



HINWEIS: Sachschaden durch heiße Abgase! Durch defekte Dichtungen können heiße Abgase das Gerät beschädigen und eine sichere Funktion kann nicht mehr gewährleistet werden.

- Nach jeder Reinigung alle Dichtungen durch Neuteile ersetzen.
- Teile in umgekehrter Reihenfolge mit neuer Brennerdichtung wieder montieren.
- ► Gas-Luft-Verhältnis (CO_2 oder O_2) einstellen (\rightarrow Seite 41).

13.1.5 Geräte ZBS 30/...: Elektroden prüfen

- ► Elektroden-Set (→ Seite 8 oder 10) mit Dichtung abnehmen und Elektroden auf Verschmutzung prüfen ggf. reinigen oder tauschen.
- ▶ Elektroden-Set wieder montieren und auf Dichtheit prüfen.




Bild 78




Bild 79

13.1.6 ZBS 30/... Geräte: Wärmeblock prüfen und reinigen

Für die Reinigung des Wärmeblocks die Bürste Zubehör Nr. 1060 und das Reinigungsmesser Zubehör Nr. 1061 verwenden.

- ► Verkleidung abnehmen (→ Seite 27).
- Kappe vom Messstutzen abnehmen und Druckmessgerät anschließen.
- Steuerdruck bei maximaler Nennwärmeleistung an der Mischeinrichtung prüfen.
- Bei folgendem Messergebnis muss der Wärmeblock gereinigt werden:
 - ZBS 30/... < 5,4 mbar




Bild 80

Wenn eine Reinigung erforderlich ist:

- ► Deckel der Prüföffnung (→ Seite 8) und evtl. darunter liegendes Blech entfernen.
- ▶ Kondensatsiphon ausbauen und geeignetes Gefäß unterstellen.




Bild 81

► Mit dem Reinigungsmesser den Wärmeblock von unten nach oben säubern.




Bild 82

▶ Mit der Bürste den Wärmeblock von oben nach unten reinigen.





Bild 83

► Brenner ausbauen (→ Kapitel 13.1.7 "Brenner prüfen") und den Wärmeblock von oben spülen.



► Kondensatwanne (mit umgedrehter Bürste) und Siphonanschluss reinigen.




Bild 85

▶ Prüföffnung mit neuer Dichtung wieder verschließen und die Schrauben mit ca. 5 Nm festdrehen.

13.1.7 ZBS 30/... Geräte: Brenner prüfen

▶ Brennerdeckel ausbauen.




Bild 86

▶ Brenner herausnehmen und Teile reinigen.




Bild 87

- Brenner ggf. mit neuer Dichtung in umgekehrter Reihenfolge montieren.
- ► Gas-Luft-Verhältnis einstellen (→ Seite 41).

13.1.8 Kondensatsiphon reinigen

► Kondensatsiphon ausbauen und Öffnung zum Wärmetauscher auf Durchgang prüfen.




Bild 88

- ▶ Deckel des Kondensatsiphons abnehmen und reinigen.
- ► Kondensatschlauch prüfen und ggf. reinigen.
- ► Kondensatsiphon mit ca. ¼ l Wasser füllen und wieder montieren.

13.1.9 ZBS 14/22... Geräte: Membran in der Mischeinrichtung prüfen

- ▶ Mischeinrichtung nach Bild 70 ausbauen.
- ► Membran auf Verschmutzung und Risse prüfen.




Bild 89

▶ Mischeinrichtung wieder montieren.

13.1.10 ZBS 30/... Geräte: Membran in der Mischeinrichtung prüfen



HINWEIS: Beim Herauslösen und Montieren die Membran nicht beschädigen!

- ► Mischeinrichtung öffnen.
- ► Membran vorsichtig aus Gebläseansaugstutzen herausziehen und auf Verschmutzung und Risse prüfen.




Bild 90

▶ Membran vorsichtig seitenrichtig in Gebläseansaugstutzen stecken.



Die Klappen der Membran müssen sich nach oben öffnen.

► Mischeinrichtung schließen.

13.1.11Ausdehnungsgefäß prüfen (siehe auch Seite 21)

Das Prüfen des Ausdehnungsgefäßes ist nach DIN 4807, Teil 2, Abschnitt 3.5 jährlich erforderlich.

- ► Gerät drucklos machen.
- ► Ggf. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der Heizungsanlage bringen.

13.1.12Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen



HINWEIS: Geräteschaden!

Beim Nachfüllen von Heizwasser können Spannungsrisse am heißen Wärmeblock auftreten.

► Heizwasser nur bei kaltem Gerät nachfüllen.

Anzeige am Manometer				
1 bar	Minimaler Fülldruck (bei kalter Anlage)			
1 - 2 bar	Optimaler Fülldruck			
3 bar	Maximaler Fülldruck bei höchster Temperatur des Heizwassers darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil öffnet).			

Tab. 23

- ► Wenn der Zeiger unterhalb von 1 bar steht (bei kalter Anlage): Wasser nachfüllen, bis der Zeiger wieder zwischen 1 bar und 2 bar steht.
- ► Wenn der Druck nicht gehalten wird: Ausdehnungsgefäß und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.

13.1.13Schutzanode prüfen

Die Magnesium-Anode stellt für mögliche Fehlstellen in der Emaillierung nach DIN 4753 einen Mindestschutz dar.

Eine Vernachlässigung der Schutzanode kann zu frühzeitigen Korrosionsschäden führen

► Kabel von der Anode zum Speicher entfernen.



Nach der Messung/dem Tausch:

- ► Kabel wieder aufstecken, da die Anode sonst außer Funktion ist.
- Strom-Messgerät (mA) in Reihe dazwischen schalten.
 Der Stromfluss darf bei gefülltem Speicher nicht unter 0,3 mA liegen.




Bild 91

▶ Bei zu geringem Stromfluss: Schutzanode tauschen.

13.1.14Sicherheitsventil des Speichers prüfen

▶ Sicherheitsventil prüfen und durch mehrmaliges Anlüften spülen.

13.1.15Elektrische Verdrahtung prüfen

► Elektrische Verdrahtung auf mechanische Beschädigungen prüfen und defekte Kabel ersetzen.

13.2 Checkliste für die Inspektion und Wartung (Wartungs- und Inspektionsprotokoll)

Datur	n				
1	Letzte gespeicherte Störung in der Elektronik abrufen, Servicefunktion 6.A (→ Seite 44).				
2	Luft-/Abgasführung optisch prüfen.				
3	Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Seite 42).	mbar			
4	Gas-Luft-Verhältnis für min./max. Nennwärmeleistung prüfen (→ Seite 41).	min.% max. %			
5	Gas- und wasserseitige Dichtheitsprüfun (→ Seite 27).	g			
6	Wärmeblock prüfen, (→ Seite 45/47).				
7	Brenner prüfen (→ Seite 45/ 48).				
8	Elektroden prüfen (→ Seite 45/47).				
9	Membran in der Mischeinrichtung prüfen (→ Seite 49).				
10	O Kondensatsiphon reinigen (→ Seite 49).				
11	Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.	bar			
12	Fülldruck der Heizungsanlage prüfen.	bar			
13	Schutzanode des Speichers prüfen (→ Seite 50).	mA			
14	4 Sicherheitsventil des Speichers prüfen (→ Seite 50).				
15	5 Einstellungen des Heizungsreglers prüfen.				
16	6 Elektrische Verdrahtung auf Beschädigungen prü- fen.				
17	Eingestellte Servicefunktionen nach Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" prüfen.				
Tab. 24	1				

14 Anzeigen im Display

Das Display zeigt folgende Anzeigen (Tabelle 25 und 26):

Angezeigter Wert	Beschreibung	Bereich
Ziffer oder Buch- stabe, Punkt gefolgt von Buchstabe	Servicefunktion (→ Tabelle 18/ 19, Seite 35/ 35)	
Buchstabe gefolgt von Ziffer oder Buchstabe	Störungs-Code blinkt (→ Tabelle 27, Seite 54)	
zwei Ziffern	Dezimalwert z. B. Vorlauftem- peratur	0099
U gefolgt von 09	Dezimalwert; 100109 wird angezeigt als U0U9	0109
eine Ziffer gefolgt von zweimal zwei Ziffern	Dezimalwert (drei Ziffern); erste Ziffer wird angezeigt im Wechsel mit den beiden letz- ten Ziffern (z.B.: 169 für 169)	0999
zwei Striche gefolgt von zweimal zwei Zif- fern	Nummer Kodierstecker; Wert wird in drei Schritten angezeigt: 1. zwei Striche 2. zwei erste Ziffern 3. zwei letzte Ziffern (z. B.: 10 04)	1000 9999
zwei Buchstaben gefolgt von zweimal zwei Ziffern	Versionsnummer; Wert wird in drei Schritten angezeigt: 1. zwei erste Buchstaben 2. zwei erste Ziffern 3. zwei letzte Ziffern (z. B.: CF 10 20)	

Tab. 25 Displayanzeigen

Spezielle	
Anzeige	Beschreibung
	Quittierung nach Drücken einer Taste (ausgenommen reset-Taste).
88	Quittierung nach Drücken zweier Tasten gleichzeitig.
88	Quittierung nach Drücken der Taste 🐉 länger als 3 Sekunden (Speicherfunktion).
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit ☐ ☐. Das Gerät arbeitet 15 Minuten lang mit der minimalen Nennwärmeleistung, → Servicefunktion 2.F .
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit ☐ ☐. Das Gerät arbeitet mit der eingestellten maximalen Nennwärmeleistung im Heizbetrieb, → Servicefunktion 1.A.
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit 🗐 🖟 . Das Gerät arbeitet 15 Minuten lang mit der maximalen Nennwärmeleistung.
0	Die Entlüftungsfunktion ist aktiv, → Servicefunktion 2.C.
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit 号. Das Siphonfüllprogramm ist aktiv, → Servicefunktion 4.F .
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit ☐: das eingestellte Inspektionsintervall ist abgelaufen, → Servicefunktion 5.A .
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit 🔠. Die Heizungspumpe ist blockiert.
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit 🖥 . Die Gradientenbegrenzung ist aktiv. Unzulässig schneller Anstieg der Vorlauftemperatur: der Heizbetrieb wird für zwei Minuten unterbrochen.
88	Estrichtrocknungsfunktion (dry function) des außentemperaturgeführten Reglers (→ Bedienungsanleitung) oder Bautrockenfunktion (→ Servicefunktion 7.E) in Betrieb.
88	Tastensperre aktiv. Zum Entriegeln die Tastensperre o so lange drücken bis im Display die Vorlauftemperatur angezeigt wird.
88	Start der thermischen Desinfektion (→ Kapitel 1).

Tab. 26 Spezielle Displayanzeigen

15 Störungen

15.1 Störungen beheben



GEFAHR: Lebensgefahr durch Explosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



GEFAHR: Vergiftungsgefahr!

 Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an abgasführenden Teilen.



GEFAHR: Lebensgefahr durch Stromschlag!

 Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

► Vor Arbeiten an wasserführenden Teilen alle Hähne schließen und ggf. Gerät entleeren.



HINWEIS: Geräteschaden!

Austretendes Wasser kann das Steuergerät beschädigen.

➤ Steuergerät abdecken vor Arbeiten an wasserführenden Teilen.

Die Elektronik überwacht alle Sicherheits-, Regel- und Steuerbauteile.

Wenn während des Betriebs eine Störung auftritt, ertönt ein Warnton und die Betriebsleuchte blinkt.



Wenn Sie eine Taste drücken, wird der Warnton ausgeschaltet.

Das Display zeigt einen Störungs-Code (z. B. 🖺 🖹) und die reset-Taste kann blinken.

Wenn die reset-Taste blinkt:

▶ reset-Taste drücken und halten, bis das Display ☐ Zeigt. Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.

Wenn die reset-Taste nicht blinkt:

Gerät aus- und wieder einschalten.
 Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 54. Eine Übersicht der Anzeigen im Display finden Sie auf Seite 52.

Wenn sich eine Störung nicht beseitigen lässt:

► Leiterplatte prüfen, ggf. tauschen und Servicefunktionen gemäß Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" einstellen.

15.2 Störungen, die im Display angezeigt werden

Display	Beschreibung	Beseitigung
A5	Speichertemperaturfühler 2 defekt.	➤ Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
А7	Warmwasser-Temperaturfühler defekt.	 Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen.
A8	Kommunikation unterbrochen.	Verbindungsleitung BUS-Teilnehmer prüfen, ggf. tauschen.Regler prüfen, ggf. tauschen.
Ad	Speichertemperaturfühler 1 defekt.	➤ Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
b1	Kodierstecker nicht erkannt.	► Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen.
b2/b3/ b4/b5/ b6	Interne Datenstörung.	► Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E).
C6	Gebläse läuft nicht.	► Gebläsekabel mit Stecker und Gebläse prüfen, ggf. tauschen.
CC	Außentemperaturfühler nicht erkannt.	 Außentemperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. tauschen. Außentemperaturfühler korrekt an den Anschlussklemmen A und F anschließen.
d1	Rücklauftemperaturfühler defekt.	➤ Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurz- schluss prüfen, ggf. tauschen.
d3	Temperaturwächter TB1 defekt. Externer Temperaturwächter hat ausgelöst. Temperaturwächter verriegelt.	 Temperaturwächter TB1 und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen. Temperaturwächter TB1 hat ausgelöst. Brücke 8 -9 oder Brücke PR - PO fehlt. Temperaturwächter entriegeln.
d5	Externer Vorlauftemperaturfühler defekt (hydraulische Weiche). Externer Vorlauftemperaturfühler wurde als BUS-Teilnehmer erkannt und dann umgeklemmt.	 ➤ Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen. ➤ Prüfen, ob nur ein Temperaturfühler angeschlossen ist, andernfalls zweiten Temperaturfühler entfernen. ➤ Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E), IPM 1 oder IPM 2 auf Grundeinstellung zurücksetzen und am Heizungsregler die automatische Systemkonfiguration durchführen,
E2	Vorlauftemperaturfühler defekt.	➤ Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
E9	Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst.	 Wärmeblock-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. tauschen. Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. tauschen. Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. Temperaturbegrenzer prüfen, ggf. tauschen. Pumpenanlauf prüfen, ggf. Pumpe tauschen. Sicherung prüfen, ggf. tauschen (→ Seite 29). Gerät entlüften. Wärmeblock wasserseitig prüfen, ggf. tauschen. Bei Geräten mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängungskörper eingebaut sind.

Tab. 27 Störungen mit Anzeige im Display

Display	Beschreibung	Beseitigung
EA	Flamme wird nicht erkannt.	 Schutzleiter auf wirksamen Anschluss prüfen. Prüfen, ob Gashahn geöffnet. Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. korrigieren. Netzanschluss prüfen. Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftungsöffnungen überprüfen. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 49). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder Verschmutzung prüfen (→ Seite 49). Wärmeblock reinigen (→ Seite 45). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω - Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss der Leiterplatte einbauen.
FO	Interne Störung.	 reset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen startet das Gerät erneut. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tauschen. Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren.
F1	Interne Datenstörung.	► Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E).
F7	Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt.	 Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen.
FA	Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt.	 Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
Fd	reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt.	 reset-Taste erneut drücken. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen.
88	Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg	 Wartungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen.

Tab. 27 Störungen mit Anzeige im Display (Fortsetzung)

15.3 Störungen, die nicht im Display angezeigt werden

Geräte-Störungen	Beseitigung
Zu laute Verbrennungsgeräusche; Brummgeräusche	 Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. Gasart prüfen. Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. anpassen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Gas-Luft-Verhältnis in der Verbrennungsluft und im Abgas prüfen, ggf. Gasarmatur tauschen.
Strömungsgeräusche	 Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen.
Aufheizung dauert zu lange	 Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen.
Abgaswerte nicht in Ordnung; CO-Gehalt zu hoch	 Gasart prüfen. Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. anpassen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Gas-Luft-Verhältnis im Abgas prüfen, ggf. Gasarmatur tauschen.
Zündung zu hart, zu schlecht	 ▶ Gasart prüfen. ▶ Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. anpassen. ▶ Netzanschluss prüfen. ▶ Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen. ▶ Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. ▶ Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. Gasarmatur tauschen. ▶ Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen. ▶ Brenner prüfen, ggf. tauschen.
Warmwasser hat schlechten Geruch oder dunkle Farbe	 Thermische Desinfektion des Warmwasserkreises durchführen. Schutzanode tauschen.
Soll-Vorlauftemperatur (z.B. des FW-500-Reglers) wird überschritten	 Automatische Taktsperre ausschalten, d. h. Wert auf O setzen. Benötigte Taktsperre, z. B. Grundeinstellung 3 Minuten einstellen.
Kondensat im Luftkasten	 Membran in der Mischeinrichtung entsprechend Installationsanleitung ein- bauen, ggf. tauschen.
Elektronik blinkt (d. h. alle Tasten, alle Segmente des Displays, Brenner-Kontrolllampe usw. blinken)	► Sicherung Si 3 (24 V) tauschen.

Tab. 28 Störungen ohne Anzeige im Display

15.4 Fühlerwerte

15.4.1 Außentemperaturfühler (bei außentemperaturgeführten Reglern, Zubehör)

Außentemperatur/ °C Messtoleranz ± 10%	Widerstand (Ω)
-20	2 392
-16	2 088
-12	1811
-8	1 562
-4	1 342
0	1 149
4	984
8	842
10	781
15	642
20	528
25	436

Tab. 29

15.4.2 Vorlauf-, Rücklauf-, Speicher-, Warmwasser-, Externer Vorlauftemperaturfühler

Temperatur / °C Messtoleranz ± 10 %	Widerstand (Ω)
20	14772
25	11 981
30	9 786
35	8 047
40	6 653
45	5 523
50	4 608
55	3 856
60	3 243
65	2 744
70	2 332
75	1 990
80	1 704
85	1 464
90	1 262
95	1 093
100	950

Tab. 30

15.5 Kodierstecker

Gerät	Nummer
ZBS 14/ S-3 MA 21/23	8 714 43 1 821
ZBS 14/ S-3 MA 31	8 714 43 1 822
ZBS 22/ S-3 MA 21/23	8 714 43 1 823
ZBS 22/ S-3 MA 31	8 714 43 1 824
ZBS 30/ S-3 MA 21/23	8 714 43 1 810
ZBS 30/ S-3 MA 31	8 714 43 1 811

16 Einstellwerte für Heiz-/Warmwasserleistung

ZBS 14/... 21/23

			Erdgas	L/LL, Ke	nnziffer 2	21 und Er	dgas H, K	Kennziffe	r 23		
E	Brennwert	$H_{S(0 {}^{\circ}C)}$ (kWh/m ³)	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
	Heizwert	H _{i(15°C)} (kWh/m ³)	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Gasme	nge (I/mi	n bei t _V /1	t _R = 80/6	0°C)				
32	2,9	3,0	6	6	6	6	5	5	5	5	5
35	3,4	3,5	8	7	7	7	6	6	6	6	5
40	4,3	4,4	9	9	9	8	8	8	7	7	7
45	5,2	5,3	11	11	10	10	9	9	9	8	8
50	6,1	6,2	13	13	12	11	11	11	10	10	9
55	6,9	7,1	15	14	14	13	13	12	12	11	11
60	7,8	8,0	17	16	15	15	14	14	13	13	12
65	8,7	8,9	19	18	17	16	16	15	14	14	13
70	9,6	9,8	21	20	19	18	17	17	16	15	15
75	10,4	10,7	23	22	21	20	19	18	17	17	16
80	11,3	11,6	25	23	22	21	20	20	19	18	17
85	12,2	12,5	26	25	24	23	22	21	20	20	19
90	13,1	13,4	28	27	26	25	24	23	22	21	20
95	14,5	14,3	30	29	27	26	25	24	23	22	21
UO	15,2	15,0	32	30	29	28	26	25	24	23	23

Tab. 32

ZBS 14/... 31

	P	ropan	Butan				
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Leistung (kW)	Belastung (kW)			
40	4,6	4,7	5,2	5,3			
45	5,4	5,6	6,1	6,3			
50	6,3	6,4	7,1	7,3			
55	7,1	7,3	8,1	8,3			
60	8,0	8,2	9,0	9,3			
65	8,8	9,1	10,0	10,1			
70	9,7	9,9	11,0	11,3			
75	10,5	10,8	12,0	12,2			
80	11,4	11,7	13,0	13,2			
85	12,2	12,6	13,9	14,2			
90	13,1	13,4	14,8	15,2			
95	14,5	14,3	16,5	16,2			
U0	15,2	15,0	17,3	17,0			

ZBS 22/... 21/23

			Erdgas	L/LL, Ke	nnziffer 2	21 und Er	dgas H, K	ennziffe	r 23		
E	Brennwert	H _{S(0°C)} (kWh/m ³)	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
	Heizwert	H _{i(15°C)} (kWh/m³)	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Gasme	enge (I/m	in bei t _V /1	t _R = 80/6) °C)				
36	6,6	6,8	14	14	13	13	12	11	11	11	10
40	7,9	8,1	17	16	16	15	14	14	13	13	12
45	9,6	9,8	21	20	19	18	17	17	16	15	15
50	11,2	11,5	24	23	22	21	20	20	19	18	17
55	12,9	13,2	28	27	25	24	23	22	21	21	20
60	14,5	14,9	31	30	29	28	26	25	24	23	22
65	16,1	16,6	35	33	32	30	29	28	27	26	25
70	17,8	18,2	39	37	35	33	32	31	30	29	27
75	19,4	19,9	42	40	38	37	35	34	32	31	30
80	21,1	21,6	46	43	41	40	38	36	35	34	32
85	23,0	23,3	49	47	45	43	41	39	38	36	35
90	24,7	25,0	53	50	48	46	44	42	40	40	38
95	26,4	26,7	56	53	51	49	47	45	43	42	40
UO	27,7	28,0	59	56	54	51	49	47	45	44	42

Tab. 34

ZBS 22/... 31

	Pı	ropan	Butan			
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Leistung (kW)	Belastung (kW)		
36	7,3	7,5	8,3	8,5		
40	8,6	8,8	9,7	10,0		
45	10,2	10,4	11,5	11,8		
50	11,8	12,1	13,3	13,7		
55	13,3	13,7	15,1	15,5		
60	14,9	15,3	16,9	17,4		
65	16,5	16,9	18,7	19,2		
70	18,1	18,6	20,5	21,1		
75	19,7	20,2	22,4	22,9		
80	21,6	21,8	24,6	24,8		
85	23,2	23,4	26,5	26,6		
90	24,8	25,1	28,3	28,5		
95	26,4	26,7	30,1	30,3		
UO	27,7	28,0	31,6	31,8		

ZBS 30/... 21/23

			Erdgas	L/LL, Ke	nnziffer	21 und Ei	rdgas H, I	Kennziffe	er 23		
1	Brennwert	H _{S(0°C)} (kWh/m³)	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
	Heizwert	H _{i(15°C)} (kWh/m³)	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Gasme	nge (I/m	in bei t _V /	t _R = 80/6	0°C)				
35	6,4	6,5	13,7	13,1	12,5	11,9	11,4	10,9	10,5	10,1	9,8
40	8,2	8,3	17,6	16,7	16,0	15,3	14,6	14,0	13,5	13,0	12,5
45	10,0	10,2	21,5	20,4	19,5	18,6	17,7	17,1	16,5	15,8	15,3
50	11,8	12,0	25,3	24,1	23,0	22,0	21,1	20,2	19,4	18,7	18,0
55	13,6	13,8	19,2	27,8	26,5	25,4	24,3	23,3	22,4	21,6	20,8
60	15,4	15,7	33,1	31,5	30,0	28,7	27,5	26,4	25,4	24,2	23,5
65	17,2	17,5	37,0	35,2	33,6	32,1	30,7	29,5	28,3	27,3	26,3
70	19,0	19,4	40,8	38,9	37,1	35,4	34,0	32,6	31,3	30,1	29,1
75	20,8	21,2	44,7	42,5	40,6	38,8	37,2	35,7	34,3	33,0	31,8
80	22,6	23,0	48,6	46,2	44,1	42,2	40,4	38,8	37,3	35,9	34,6
85	24,4	24,9	52,4	49,9	47,6	45,5	43,6	41,9	40,2	38,7	37,3
90	26,2	26,7	56,3	53,6	51,1	48,9	46,8	44,9	43,2	41,6	40,1
95	28,0	28,5	60,2	57,3	54,7	52,3	50,1	48,0	46,2	44,4	42,8
U0	29,4	30,0	63,3	60,2	57,5	54,9	52,6	50,5	48,5	46,7	45,0

Tab. 36

ZBS 30/ ... 31

	Pı	ropan	Butan				
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Leistung (kW)	Belastung (kW)			
44	10,6	10,8	12,1	12,3			
50	12,6	12,9	14,4	14,7			
55	14,3	14,6	16,3	16,7			
60	16,1	16,4	18,3	18,6			
65	17,8	18,1	20,2	20,6			
70	19,5	19,9	22,2	22,6			
75	21,2	21,6	24,1	24,6			
80	22,9	23,4	26,1	26,6			
85	24,6	25,1	28,0	28,6			
90	26,3	26,9	30,0	30,5			
95	28,0	28,6	31,9	32,5			
U0	29,4	30,0	33,5	34,1			

17 Inbetriebnahmeprotokoll für das Gerät

Kunde/Anlagenbetre	iber:		
Name, Vorname		Straße, Nr.	
Telefon/Fax		PLZ, Ort	
Anlagenersteller:			
Auftragsnummer:			
Gerätetyp:		(Für jedes Gerät ein eigenes Protokoll a	usfüllen!)
Seriennummer:			
Datum der Inbetriebna	hme:		
☐ Einzelgerät ☐ K	(askade, Anzahl der Geräte:		
Aufstellraum:	☐ Keller ☐ Dachgeschoss sonstiger:		
	Lüftungsöffnungen: Anzahl:, Größe: ca.		cm ²
Abgasführung:	\square Doppelrohrsystem \square LAS \square Schacht	☐ Getrenntrohrführung	
	☐ Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Edelstahl		
	Gesamtlänge: ca m Bogen 90°: Stück	√ Bogen 15 - 45°: Stück	
	Überprüfung der Dichtheit der Abgasleitung bei Ge	genstrom: 🗆 ja 🗆 nein	
	CO ₂ -Wert in der Verbrennungsluft bei maximaler N	lennwärmeleistung:	%
	O ₂ -Wert in der Verbrennungsluft bei maximaler Ne	nnwärmeleistung:	%
Bemerkungen zu Unter	r- oder Überdruckbetrieb:		
Gaseinstellung und A	bgasmessung:		
Eingestellte Gasart: □	Erdgas H □ Erdgas L □ Erdgas LL □ Pro	pan 🗆 Butan	
Gas-Anschlussdruck:	mbar	Gas-Anschlussruhedruck:	mbar
Eingestellte maximale	Nennwärmeleistung: kW	Eingestellte minimale Nennwärmeleistung:	kW
Gas-Durchflussmenge	bei maximaler I/min	Gas-Durchflussmenge bei minimaler	I/min
Nennwärmeleistung:	kWh/m ³	Nennwärmeleistung:	
Heizwert H _{iB} :			%
CO ₂ bei maximaler Ner		CO ₂ bei minimaler Nennwärmeleistung:	
O ₂ bei maximaler Nenr		O ₂ bei minimaler Nennwärmeleistung:	%
CO bei maximaler Nen Abgastemperatur bei r	navimalar	CO bei minimaler Nennwärmeleistung: Abgastemperatur bei minimaler	ppm
Nennwärmeleistung:	°C	Nennwärmeleistung:	°C
Gemessene maximale	Vorlauftemperatur: °C	Gemessene minimale Vorlauftemperatur:	°C
Anlagenhydraulik:			
☐ Hydraulische Weich	ne, Typ:	□ Zusätzliches Ausdehnungsgefäß	
☐ Heizungspumpe:		Größe/Vordruck:	
		Automatischer Entlüfter vorhanden?	
☐ Warmwassersneich	ner/Typ/Anzahl/Heizflächenleistung:	□ ja □ nein	
☐ Anlagenhydraulik g			
_ Amagemyuraunk g	oprart, Domorkangon.		

Geänderte Servicefunktionen: (Hier bitte die geänderten Servicefunktio	onen auslesen und Werte eintragen.)
Beispiel: Servicefunktion 7.d von 00 auf 01 geändert	
Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" ausgefüllt und angebracht □	
Heizungsregelung:	
□ FW 100 □ FW 200 □ FW 500 □ FR 110	□ TA 250 □ TA 270 □ TA 300
☐ FB 10 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
☐ FB 100 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
☐ FR 10 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
☐ FR 100 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
□ ISM 1 □ ISM 2	☐ ICM × Stück ☐ IEM ☐ IGM ☐ IUM
☐ IPM 1 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
☐ IPM 2 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
Sonstiges:	
☐ Heizungsregelung eingestellt, Bemerkungen:	
Geänderte Einstellungen der Heizungsregelung in der Bedienungs-/Inst	tallationsanleitung des Reglers dokumentiert
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:	
☐ Elektrische Anschlüsse geprüft, Bemerkungen:	_
☐ Kondensatsiphon gefüllt	☐ Verbrennungsluft/Abgasmessung durchgeführt
☐ Funktionsprüfung durchgeführt	☐ Gas- und wasserseitige Dichtheitsprüfung durchgeführt
Die Inbetriebnahme umfasst die Kontrolle der Einstellwerte, die optische I tes und der Regelung. Eine Prüfung der Heizungsanlage führt der Anlagene	Dichtheitsprüfung am Heizgerät sowie die Funktionskontrolle des Heizgerä- ersteller durch.
	rs Komponenten festgestellt werden, ist Junkers grundsätzlich bereit, diese bernahme der Haftung für die Montageleistungen ist damit nicht verbunden.
Die oben genannte Anlage wurde im vorbezeichneten Umfang geprüft.	Dem Betreiber wurden die Dokumente übergeben. Er wurde mit den Sicherheitshinweisen und der Bedienung des o.g. Wärmeerzeugers inklu- sive Zubehör vertraut gemacht. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der oben genannten Heizungsanlage wurde hingewiesen.
Name des Service-Technikers	Datum, Unterschrift des Betreibers
Datum Unterschrift des Anlagenerstellers	Hier Messprotokoll einkleben.
Name des Service-Technikers Datum, Unterschrift des Anlagenerstellers	Datum, Unterschrift des Betreibers Hier Messprotokoll einkleben.

Index Ε Einschalten Α Heizung 32 Einstellung Altgerät......43 ZBS 14/ ...21/23 58 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5 EG-Baumusterkonformitätserklärung 5 ZBS 22/ ...21/23 59 ZBS 22/ ...31 59 Geräteaufbau ZBS 14/... und ZBS22/... 8 ZBS 30/ ...21/23 60 Geräteaufbau ZBS 30/.... 10 Lieferumfang 4 - ZBS 14/... 16 Elektrische Verdrahtung prüfen 50 - ZBS 22/... 17 - ZBS 30/... 18 Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen...... 50 Zubehöre anschließen 29 Elektrische Verdrahtung prüfen 50 Elektronik Entsorgung 43 Sicherheitsventil des Speichers prüfen 50 Wärmeblock prüfen und reinigen (ZBS 30/... Geräte) 47 F Aufstellort 21 Flüssiggas 21 Oberflächentemperatur 21 Frostschutz 33 Ausschalten В Gasartumbau 40 Betriebsbedingungen 16—18 Gasartumbau-Set 40 Gasleitung prüfen. 27 Bezirks-Schornsteinfeger 42 Gas-Luft-Verhältnis 41 Blockierschutz 34 C Geräteaufbau ZBS 14/... und ZBS22/... 8 Checkliste für die Inspektion und Wartung 51 D Heizungsregler 32

I		Serviceebene	
Inbetriebnahme	31	Erste	36
Entlüften	31	Zweite	
Inbetriebnahmeprotokoll		Servicefunktionen	
Inspektion und Wartung		3-Wege-Ventil in Mittelposition (Servicefunktion 7.b)	39
Installation		Aktuelle Gebläsedrehzahl (Servicefunktion 9.b)	
Aufstellort		Aktuelle Wärmeleistung (Servicefunktion 9.C)	
Rohrleitungen vorinstallieren		Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler	40
-		(Servicefunktion 7.d)	20
Wichtige Hinweise	44		
v		Anschluss NP - LP einstellen (Servicefunktion 5.E)	
K		Automatische Taktsperre (Servicefunktion 3.A)	
Kalkausfall	33	Bautrockenfunktion (Servicefunktion 7.E)	
Kodierstecker		Betriebsart (Servicefunktion 2.F)	
Kennziffern		Betriebsart permanent (Servicefunktion 9.A)	
Komfortbetrieb einstellen		Betriebsleuchte (Servicefunktion 7.A)	
Kondensatsiphon		Entlüftungsfunktion (Servicefunktion 2.C)	37
Kondensatzusammensetzung ZBS 14 und ZBS 22	19	Gebläsenachlaufzeit (Servicefunktion 5.b)	38
Kondensatzusammensetzung ZBS 30	19	Gerät (Elektronik) auf Grundeinstellung zurücksetzen	
Kontrolle durch den Bezirks-Schornsteinfeger	42	(Servicefunktion 8.E)	.40
CO-Messung im Abgas	43	GFA-Status (Servicefunktion 8.C)	40
Dichtheitsprüfung des Abgasweges	43	GFA-Störung (Servicefunktion 8.d)	40
Schornsteinfegertaste		Inspektion anzeigen (Servicefunktion 5.F)	
Korrosionsschutzmittel		Inspektion zurückstellen (Servicefunktion 5.A)	
		Kodierstecker-Nummer (Servicefunktion 8.b)	
L		Letzte gespeicherte Störung (Servicefunktion 6.A) 39,	
Letzte gespeicherte Störung abrufen	44	Maximale Vorlauftemperatur (Servicefunktion 2.b)	
Lieferumfang		Minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser)	01
Liotot attituding		(Servicefunktion 3.d)	38
М		Permanente Zündung (Servicefunktion 8.F)	
Maximale Wärmeleistung		Pumpenkennfeld (Servicefunktion 1.C)	
einstellen	25	Pumpenkennlinie (Servicefunktion 1.d)	
Membran in der Mischeinrichtung (ZBS 14/22 Geräte)		Pumpennachlaufzeit (Heizung) (Servicefunktion 9.F)	
Membran in der Mischeinrichtung (ZBS 30/ Geräte)		Pumpenschaltart für Heizbetrieb (Servicefunktion 1.E)	
			31
Mindestabstände		Raumtemperaturgeführter Regler, aktuelle Spannung	20
Montage des Gerätes	24	Anschlussklemmen 2 und 4 (Servicefunktion 6.b)	.39
		Raumtemperaturgeführter Regler, Konfiguration der	00
N	00	Anschlussklemmen 1-2-4 (Servicefunktion 7.F)	
Netzanschluss		Schaltdifferenz (Servicefunktion 3.C)	
Netzsicherung		Schaltuhr Eingang (Servicefunktion 6.E)	
Netzsicherung ZBS 30/		Siphonfüllprogramm (Servicefunktion 4.F)	
Netzsicherung ZBS14/ und ZBS22/		Software-Version (Servicefunktion 8.A)	
Neutralisationseinrichtung	20	Taktsperre (Servicefunktion 3.b)	
		Temperatur am Vorlauftemperaturfühler (Servicefunktion A.A).	
0		verlassen ohne Abspeichern	35
Oberflächentemperatur		Verwendung des Kanals bei einer 1-Kanal-Schaltuhr ändern	
Offene Heizungsanlagen	20	(Servicefunktion 5.C)	.38
		Vom außentemperaturgeführten Regler geforderte	
P		Vorlauftemperatur (Servicefunktion 6.C)	
Prüfung		Wärmeleistung (Servicefunktion 1.A)	36
Gas- und Wasseranschlüsse	27	Warmwassertemperatur (Servicefunktion A.b)	40
Größe des Ausdehnungsgefäßes	21	Warnton (Servicefunktion 4.d)	38
Pumpenkennfeld auswählen	35	Sicherheitsgruppe	24
		Sicherheitshinweise	
R		Sicherungen	
Raumtemperaturgeführter Regler	20	Siphon	
Recycling		Sommerbetrieb	
reset-Taste.		Steuerdruck messen	
Rohrleitungen, verzinkt		Störungen	
		Störungen, die im Display angezeigt werden	
S		Störungen, die nicht im Display angezeigt werden	
Schornsteinfegertaste	12	Störungsanzeige	
Schutzanode		Strömungsgeräusche	
Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe	50	Symbolerklärung	
und Einbaumöbel	21	Symbolol Kial ung	. ა
Schwerkraftheizungen	20		
	/ \ /		

T	
Tastensperre	33
Technische Daten	16-18
Temperaturregler	33
Thermische Desinfektion	34
Typenübersicht	5
U	
Umweltschutz	43
v	
Verbrennungsluft	21
Verpackung	43
Vorlauftemperaturfühler (extern) anschließen	
Vorschriften	
Vorschriften zum Aufstellraum	21
w	
Wärmeblock	44-45
Warmwassertemperatur einstellen	33
Wartungs- und Inspektionsprotokoll	51
Wartungshähne	24
Wasseranschlüsse prüfen	
Wichtige Hinweise zur Installation	20, 44
Z	
Zirkulation	23
Zubehör	6
Zubehöre anschließen	29
Zweiphasennetz	
7weite Serviceehene	

		•		
N	nt	17	Δ	n

Wie Sie uns erreichen...

DEUTSCHLAND

Bosch Thermotechnik GmbH

Junkers Deutschland Junkersstraße 20-24 D-73249 Wernau www.junkers.com

Betreuung Fachhhandwerk

Telefon (0 18 03) 337 335* Telefax (0 18 03) 337 336* Junkers.Handwerk@de.bosch.com

Technische Beratung/ Ersatzteil-Beratung

Telefon (0 18 03) 337 330*

Kundendienstannahme (24-Stunden-Service)

Telefon (0 18 03) 337 337* Telefax (0 18 03) 337 339* Junkers.Kundendienstauftrag@de.bosch.com

Schulungsannahme

Telefon (0 18 03) 003 250* Telefax (0 18 03) 337 336* Junkers-Schulungsannahme@de.bosch.com

Junkers Extranet-Zugang

www.junkers.com

* Festnetzpreis 0,09 EUR/Minute, höchstens 0,42 EUR/Minute aus Mobilfunknetzen.

ÖSTERREICH

Robert Bosch AG

Geschäftsbereich Thermotechnik Hüttenbrennergasse 5 A-1030 Wien Telefon (01) 7 97 22-80 21 Telefax (01) 7 97 22-80 99 junkers.rbos@at.bosch.com

Kundendienstannahme (24-Stunden-Service)

Telefon (08 10) 81 00 90 (Ortstarif)

SCHWEIZ

www.junkers.at

Vertrieb:

Tobler Haustechnik AG

Steinackerstraße 10 CH-8902 Urdorf Service:

Sixmadun AG

Bahnhofstrasse 25 CH-4450 Sissach info@sixmadun.ch www.sixmadun.ch

Servicenummer

Telefon 0842 840 840



HeizungsDiscount24.de

Der Fachhändler mit Discountpreisen!



Persönliche Beratung, individuelle Zusammenstellung und Anpassung von Heiz- und Solartechnik!

Fachberater-Hotline:

0641 / 94 82 52 00

info@heizungsdiscount24.de

Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr

Onlineshop:

www.heizungsdiscount24.de











